Also published as:

Fi925386 (A)

EP0570643 (A1)

CA2078194 (A1)

METHOD AND APPARATUS FOR HANDING-OVER OF CELLULAR MOBILE COMMUNICATION

Publication number: JP6070374 (A)

Publication date: 1994-03-11

Inventor(s): DEBUITSUDO JIYON HAWAADO; CHINMEI CHIEN RII: PURASADO BUI NINMAGATSUDA: RUA TAN FUAN:

YOHANESU JIEI SHII SHIETSUTO, ARETSUKUSU

ROORENSU UJAATSUBIT

Applicant(s): AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH

Classification: - international:

station.

H04W36/12; H04W36/00; (IPC1-7): H04Q7/04.


- European:

H04W36/12; H04Q7/38H8

Application number: JP19920327541 19921113 Priority number(s): US19920884666 19920518

Abstract of JP 6070374 (A)

PURPOSE: To execute hand-over of mobile radio connection between different base transmitting and receiving stations connected to different mobile exchange centers at low cost by cutting off the connection with an old transmitting and receiving station after tuning to a new base transmitting and receiving station. CONSTITUTION: Connection is set between a new base transmitting and receiving station 2962 and an output of an exchange 2910 connected to an old transmitting and receiving station 2902. After this connection is set, the old transmitting and receiving station 2902 transmits a signal to a mobile station 1504 so as to tune the channel of the new transmitting and receiving station 2962.; Then the connection in the exchange 2910. connected to the old transmitting and receiving station 2902 is cut off almost at the same time and connection to the new transmitting and receiving station 2962 in the same exchange is set. Handover is completed with this arrangement in an ineffective internal much shorter than requested 150msec. A process for cutting off the old transmitting and receiving station and setting the connection with the new transmitting and receiving station is executed by a time slot mutual switching device of an exchange module being a 1st part of the connection to the old transmitting and receiving



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

EP 0570 643 AL (English) Conservation

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

特開平6-70374

(43) 公期日 平成6年(1994) 3月11日

(51)Int.Cl.* H 0 4 Q 7/04 維別記号 庁内整理番号 7304-5K

FΙ

技術表示箇所

審査請求 有 請求項の数10(全 54 頁)

(21)出脚番号

特期平4-327541

(22)出願日

平成4年(1992)11月13日

(31)優先術主張番号 884666 (32)優先日

1992年5月18日

(33)優先樑主張国 米国 (US) (71) 出版人 390035493

アメリカン テレフォン アンド テレグ ラフ カムパニー

AMERICAN TELEPHONE

AND TELEGRAPH COMPA

アメリカ合衆国 10013-2412 ニューヨ ーク ニューヨーク アヴェニュー オブ ジ アメリカズ 32


(74)代理人 弁理士 三俣 弘文

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 セルラ移動通信ハンドオーバ方法および装置

(57) 【要約】

【目的】 セルラ移動通信システムにおいて、安価で短 時間のハンドオーバを実現する。 【構成】 GSM標準の要求に従うセルラ移動通信サー ビスを提供する装置および方法に関する。モジュラ交換 システムが、移助交換センタ、ホーム位置レジスタ、認 証センタ、在題位置レジスタ、および装置識別情報レジ スタの機能を実行する。これらの機能が、高価な専用デ ータベースの初期費用を回避する。無線広域交換モジュ ールは、システムのモジュール間で、および、モジュー ルと基地局システムの間で、移動運信制御メッセージを 交換し、移動交換センタと基地局システムの間の信号リ ンクを終端する。



【特許請求の範囲】

【諸求項1】 セルラ移動通信ネットワークで、移動無 線局への通信を第1基地局システムから第2基地局シス テムヘハンドオーバする方法において、第1および第2 基地局はそれぞれ第1および第2移動通信を扱システム によってサービスされ、移動局への通信バスは、最初 は、第1交換システムの交換ネットワークの第1ポート から第2ポートへの接続からなり、

前記交換ネットワークの第3ポートから局間トランクを 通じて第2基地局システムへの接続を設定するステップ 10 Ł.

移助局に対して、第2基地局のチャネルに再同調させる ために第1基地局へ要求を送信するステップと.

同時に、前記交換機への第1ポートを第3ポートに接続 し、前記交換ネットワークの第2ポートから第1ポート を切断するステップとからなることを特徴とするセルラ 移動通信ハンドオーバ方法。

【請求項2】 同時接続ステップが、以前に第2ポート との間で操作されたタイムスロットを、第3ポートとの ロット相互交換機の制御メモリを変更するステップから なることを特徴とする請求項1の方法。

【請求項3】 送信ステップが、

第2基地局システムのチャネルを通じて移動局から第2 基地局システムへ信号を送信するように移動局に要求す る信号を送信するステップと.

第2交換システムが第2基地局システムへの接続を設定 するのに応答して、同時接続ステップを実行するため に、第2交換システムから第1交換システムへのメッセ ージを受信するステップとからなることを特徴とする請 30 求項1の方法。

【請求項4】 設定ステップの前に、第1基地局が、移 助局から信号強度測定データを受信するステップと、 第2交換システムによってサービスされる基地局によっ てサービスされる送受信機へのハンドオーバが要求され ているか否かを判定し、その判定に応答して、第2交換 システムへのハンドオーバを開始する要求を送信するス テップとをさらに有することを特徴とする請求項1の方 法。

【請求項5】 第1および第3ポートが前記交換ネット ワークの同一側にあることを特徴とする請求項1の方 生.

【請求項6】 セルラ移動通信ネットワークで、移動無 線局と第1基地局システムの間の通信を第2基地局シス テムヘハンドオーバする装置において、第1および第2 基地局はそれぞれ第1および第2移動通信交換システム によってサービスされ、第1交換システム内の装置にお 243

交換ネットワークのボート間の接続を設定する交換ネッ トワークと.

プログラムの制御下で動作し、移動呼の一端に接続され た前記交換ネットワークの第1ポートから第1基地局に 接続された前記交換ネットワークの第2ポートへの接続 の設定を制御し、前記交換ネットワークの第3ポートか ら第2交換システムに接続されたトランクへの後続する 接続の設定を制御し、第1基地局システムに対し移動局 に第2基地局システムのチャネルに再同調するように信 号を送信するよう要求し、第1ポートの第3ポートへの 同時接続、および、第1ポートの第2ポートからの切断 を制御するプロセッサ手段とからなることを特徴とする セルラ移動通信ハンドオーバ装器。

【前求項7】 前記交換システムがモジュール化され、 前記プロセッサ手段が各モジュールに対するモジュール プロセッサ手段からなることを特徴とする請求項6の装

【請求項8】 第1モジュールプロセッサ手段が前記問 時接続を制御し、および、第1基地局システムを制御す ることを特徴とする請求項7の装置。

【請求項9】 前記交換ネットワークが2端を有し、第 間で操作するように、前記交換ネットワークのタイムス 20 1 および第3ポートが共通の側にあることを特徴とする 請求項6の装置。

> 【請求項10】 前記交換ネットワークがタイムスロッ ト相互交換装置を有し、同時接続および切断制御手段 が、以前に第2ポートとの間で操作されたタイムスロッ トを、第3ポートとの間で操作するように、タイムスロ ット相互交換装置の制御メモリを制御することを特徴と する請求項6の装置。

【発明の詳細な説明】 [0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、セルラ移動通信システ ムに関し、特に、そのシステムにおける異なる交換機関 のハンドオーバ配置に関する。 [0002]

「従来の技術」自動車に搭載された東内局、容易に巡撈 可能な中程度の重量の携帯局、または、小型軽量の推帯 個人通信局のような移動局から、顧客が通話することを 可能にする移動無線システムがますます広まっている。 (簡単のため、このような装置をすべて移動局と呼

ふ。) このようなシステムは、共通の割当無線帯域幅の 同一の同一の周波数を、広い領域を分割した局所区域す 40 なわちセルで再使用することを可能にするセルラ技術の 原理を使用する。

【0003】各セルは、共通のアンテナに接続された局 所送受信機の群からなる基地送受信局によってサービス される。各基地局システム(BSS)はコントローラお よび1以上の送受信局からなる。 基地局は、交換システ ムすなわち移助交換センタを介して相互接続される。移 動交換センタは公衆交換ネットワークにも接続される。 現在、このようなセルラシステムは、ディジタル無線通

信、および、特別移動グループ (SMG) によって発表

されている欧州広域移動通信システム (GSM) のよう な異なる標準のセットによって特徴づけられる第2世代 に入っている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】をいう技術の基本的属性として、適益中化移動する移動局の例えば自動車局) に適用される場合、無線通信が、あるせいの起場過受信 局における固定数および無線通信アンチナから、異なる セルの他の受傷局の周波数および無線通信アンチナル 通話中に転送すなわちハンドオーバされなければならな 10 いことがある。2つの過受信節が単一の遊旭即コントロ ・ラによってデービスされる場合、G SM機能では、この変更は、移動交換センタのサービスを起動せずに起地 システムコントローラの制御下で実行されるが、他の基 地局コントローラの制御下で実行されるが、他の基 地局コントローラの制御下で実行されるが、他の基 地局コントローラの制御下で実行されるが、他の基 地局コントローラの表してデービスされる送受信局へ交 換することが必要な場合、移動交換センタ内の接続を変 更する必要がある。

【0005】ある基地局送受債機から、異なる基地局コントローラによって制面される他の基地周送受債機への、ハンドオーバ中の最大「無効」時間または「倍端」時間 20の条件はたった150ミリ杉である。従来技術によれば、このような選移は、会議プリッジ、すなわち、複数当事者(この母合と、2個の送受信局はよび移放挟体の他端)が同時に接続されるような国路を使用することによってなされる。このような金銭ブリッジは高価であり、利用可能でない場合にはハンドオーバの実行が不可能になる範疇とはたリソースである。

【0006】ある交換システムによって制御される基地 局から他の交換システムによって制御される基準局へ呼 をハンドオーバする必要がある場合には状況はさらに複 30 雑となる。このような状況では、同一の交換機によって 制御される異なる基地局へ呼をルーティングするように 交換機内で配置を変更するのでは不十分であり、新しい 交換機への接続を設定し、その新交換機が新しい基地局 への接続を設定するよう要求することが必要となる。さ らに、新基地局への接続の設定とともに、新基地局のチ ャネルへの移動局の再同期を調整することが必要であ る。以前に第1移動交換センタから第2移動交換センタ にハンドオーバされた呼を、第3移動交換センタに、ま たは再び第1移助交換センタにハンドオーバする必要が 40 ある場合にはさらに状況は複雑となる。呼が、最初に呼 を設定したMSCから第2MSCへハンドオーバされる 場合、そのハンドオーバを基本ハンドオーバと呼ぶ。そ れ以後のハンドオーバは次の2つの型のうちの1つであ る。一方では、呼が第3MSCにハンドオーバされ、他 方では、呼は再び第1MSCにハンドオーバされる。従 って、従来技術の問題点は、2つの基地局コントローラ が異なる移動交換センタに接続されている場合、ある基 地局コントローラによってサービスされる送受信局から

局への移動無線接続のハンドオーバを実行する安価な配 図が存在しないことである。

[0007]

「課題を解決するための手段」本典例の原理によれば、 上記の問題点が解決され、徳と状務が改良される、接続 が、新なな基準速空信局と旧述交信局に接続された交換 棚の出力との間に設定される。この接続が設定された 後、旧送交信局は、新送交信局のチャネルに可能するよう たな新島に信号を送る。その後、ほご同時に、旧送受 反映機における新送受信局への接続が設定される。この 配置によって、要求される150ミリ粉よりぎっと短い 郷が開発でルンドエーバが平下する。

【0008】本発明の特定の一実施例では、旧送受信局 への接続を切断し、新送受信局への接続を設定するプロ セスは、旧基地送受信局への接続の最初の部分である交 換モジュールのタイムスロット相互交換装置において実 行される。タイムスロット相互交換装置の制御メモリ は、新送受信局との間でタイムスロットを操作するため に変化する。この交換機に従って、旧送受信局へのトラ ンクが、他の呼のために使用可能なように解放される。 【0009】本発明の特定の一実施例によれば、基本ハ ンドオーバの場合、旧基地送受信品に接続された旧交換 機における遷移は、移動局に対する通信バスの設定が第 2 交換機において成功したことを示す第2 交換機からの メッセージに続いて所定時間後に、移動局が新基地シス テムに再同調するように移動局へメッセージが送られた 後、なされる。第3交換機への後続のハンドオーバの場 合、第1交換機における、第2交換機を接続するパスか ら第3交換機を接続するバスへの選移は、第3交換機内 の無線送受信機への通信バスの設定が成功したことを示 す第3交換機からのメッセージに続いて所定時間後に、 第2交換機が移動局に第3交換機内の新基地システムに 再周調するよう要求するように第2交換機へメッセージ が送られた後、なされる。

[0010]

「実施例」四1~14 および22~28の主題は、移動 交換をシタ(MSC)の例の動作を理解するために、主 に情報として軽示される。回 5~21は、ルンドオー パが同一の移動交換センタによって制御される2つの結 地局シスチム間のものである場合のハンドオーバブロセ ス (MSC M)ルンドオーバフセス)を繰到している。 図36は、MSC 間ハンドオーバを実行する際に使用可 能なタイムスロット相互交換減を影明している。図3 7~38は、第2 (非制即) NSC から第3 (目的) M SCへのハンドオーバを説明している。との実施例の製 明の最後の用語祭は、本明細律で使用される暗語を定義 している。

地局コントローラによってサービスされる送受信局から (0011)図1は、欧州標準である、広域移動通信シ 他の基地局コントローラによってサービスされる送受信 50 ステム (GSM) の参照モデルのブロック図である。英 文字で機別される図のブロックを相互接続する線はそれ ぞれGSM標準指定インタフェースを有する。要約すれ ば、各ブロックの目的は以下の通りである。

【0012】ホーム位置レジスタ(HLR) 102は、 移動踊客のデータを含む。HLRに格納されるデータ は、順客の現在位置とは独立である固定データと、移動 局に対する短いメッセージを格納するサービスセンタの アドレスのような一時データである。(このようなメッ セージの一例は、移動局ユーザに対する音声メッセージ が音声メッセージシステムに格納されたことを指示する 10 めに ISDN 126 に接続される。 「音声メッセージ待機中」ランプをつける夢求であ

る。) このようなアドレスは、その短いメッセージが配 送された後に消去される。HLRはまた、移動局に現在 付随する在間位置レジスタ(VLR)104を含むモジ ュールを発見するために使用されるNo. 7 信号方式ボ イントコードをも指示する。

【0013】 V L R は、各移動劇客に対する現在のデー タを含む。このデータは、その題客の移動局の現在のま たは最近の既知の位置エリア、局のオン/オフ状態。お よび、セキュリティバラメータを含む。G インタフェー 20 スによって接続される遠隔VLR106もまた図示され ている。

【0014】認証センタ(AUC)108は、移動順客 が誤って他の移助顧客の識別情報を称することができな いことを保証するために認証および暗号化パラメータを 供給し、移動局とサービス中のBSSの間を無線送信さ れる音声またはデータの暗岑化のためのデータ、およ び、制御信号を供給する。GSM参照モデルは、無線チ ャネル上のディジタル通信を規定している。 とれらの無 線チャネルは聴取可能であるため、移動局と、その移動 30 局にサービスする基地局にある無線送受信機の間のリン クに対する暗号化が必要となる。

[0015] 移動交換センタ (MSC) 110は、少な くとも1つの移動局に関わる呼を交換するためのもので ある.

【0016】BSS112は、基地局コントローラ(B SC) 114、および、移動局(MS) 120と通信す る1以上の基地送受信局 (BTS) 116 からなる。B SSとMSは無線接続を介して通信する。BSSはま た、移動局とMSCの間で音声またはデータ、および、 制御メッセージを転送するためにトランクを介して接続 される。BSCとBTSは異なる物理位置に存在するこ ともある(例えば、BSCはMSCと共存することがあ る)。この場合、その2つを相互接続するためのトラン クが必要である。Smは、MSへの人間インタフェース

【0017】装置離別情報レジスタ(EIR) 124 は、認可された装置識別情報の範囲、および、監視下に ある、または、サービスから除外される装置識別情報の 範囲または個々の識別情報の記録を保持する。装置識別 50 情報は、移動交換センタで移動局から受信される。E I Rは、MSの装置番号が公衆ネットワークにおける使用 のために認可されており、監視またはサービス除外リス トに存在しないことを確認するために使用される。

【0018】移動交換センタは、直接または公療交換電 話ネットワーク128を介して他の移動交換センタに接 続され、地上頭客局にアクセスするために公衆交換電話 ネットワークに接続され、サービス統合ディジタルネッ トワーク (ISDN) のプロトコルに従って通信するた

【0019】標準はこれらの各プロックの作用を指定し ているが、各ブロックが実現される方法は指定していな い。本発明の目的は、こうした標準を効果的に実現する ための配置を与えることである。

【0020】図2は、GSM移動通信システムを実現す るシステムアーキテクチャを示す。移動局(MS)20 2は、音声またはデータのための、オプションとして暗 号化されたディジタル無線通信、および、MSとBSS の間の制御接続を使用して、無線リンク206を介して BSS204と通信する。MSはBSSを介して移動交 換センタ (MSC) 210 と通信する。BSSとMS は、CCITTのNo、7信号方式プロトコル(SS 7)を使用して移動交換センタと制御メッセージを交換 する。

【0021】 この配置では、HLR212、VLR21 4、AUC216およびE1R218の記録はすべてM SC210に統合される。MSCがHLR、VLR、A UCまたはEIRの記録を他のネットワークエンティテ 、から必要とする場合、現在その情報を保持するエンテ ィティに送信されるSS7メッセージによってそれを取 得する。

[0022] MSCは、CCI TTOX、25プロトコ ルを使用して、料金記録を収集するために料金センタ2 20と通信し、また、同じくCCITTのX. 25プロ トコルを使用して、運用保守センタ(OMC)222と 通信する。1つの実現では、OMCは標準のRS-23 2 リンクを使用して、 顔客管理システム2 2 4 と通信す る。さらに、BSSとOMCの間の保守メッセージは、 基地局システム運用保守管理部 (BSSOMAP) ブロ トコルとともにSS7を使用して送信される。

【0023】No. 7信号方式は、A. R. モダレッシ 他「No. 7個号方式:指導書」IEEEコミュニケー ションズ・マガジン (1990年7月) 19~35ペー ジに詳細に記載されている。GSM標準プロトコルは、 現在バージョン3、8であるGSM標準仕様に指定され

【0024】図3は、GSM標準によって、異なる型の **通信で使用されるプロトコルの図である。これらのプロ** トコルのうちのほとんどはSS7のものである。国際標 準化機構の層化メッセージプロトコルによるプロトコル の7層のうち、最上部 (アプリケーション層) および下 部の3層(ネットワーク層、データ層および物理層)の みを左側に示す。4種類のメッセージが示されている。 【0025】第1の二重欄は、アプリケーション層に対 する常紙ユーザ部 (TUP) またはISDNユーザ部 (ISUP) (いずれもSS7標準) のいずれかを含む 地上トランクに対する交換システムから交換システムへ のものを含む。第2 欄は、MSC、VLR、HLRおよ びEIR間のメッセージに対するものである。このメッ セージは、SS7標準の、アブリケーション層のトラン 10 ザクション機能(TC)、トランザクション機能アプリ ケーション部 (TCAP) および移動アプリケーション 部(MAP)部分層を使用する(MAPはGSM標準で 強化されている)。こうしたメッセージが厳密にMSC の内部である場合、これらのプロトコルは単純化され、 メッセージは、直接に、またはプロトコルハンドラを介 して、関連プロセッサ間で送信される。第3欄は、移動 交換センタとBSSの間の通信に対するものである。最 終欄は、移動交換センタと移動局の間の通信に対するも のである。

【0026】プロトコルの3つの下位部分層(層1:物 理層、層2:データ層、および部分層3:ネットワーク 層の部分層であるメッセージトランスポート部(MT P) 部分層) は、これらのすべての種類の通信に対して 同一であり、CCITTのQ. 701~Q. 707標準 のSS7メッセージトランスポート部(MTP)根據に 従う。信号接続制御部(SCCP)は、ネットワーク層 の部分層であり、同じくCCITT標準Q、711~ Q. 714であり、MSC/MS通信に対して接続指向 通信に対しても無接続である。SCCPは、いくつかの ISUPアプリケーションで使用可能である。第1欄 (交換機関) に対し、TUPおよびISUPアプリケー ション層は、ネットワーク層のMTP3部分層と直接通 信する。

【0027】MSCと、BSSまたは移動局の間の通信 は、無線サブシステム(抵地局システム)アプリケーシ ョン部(BSSAP)プロトコルを使用する。移動交換 センタとBSSの間の通信に対し、層7は基地局システ ム管理アプリケーション部(BSSMAP)を含むBS 40 SAPのプロトコルを使用する。移動交換センタ(MS C) と移動局の間の通信は、直接転送アプリケーション 部(DTAP)を含むBSSAPのプロトコルで実行さ れる。BSSAPは、BSSMAPおよびDTAPを含 めて、GSM標準である。

【0028】図4は、AT&Tの5ESS (登録商標) 交換機を使用して実現された、移助交換センタ400 (交換機) の基本ブロック図である。 この交換機は、A T&Tテクニカル・ジャーナル第64巻第8号第2部

下ジャーナルという) に記載されているように、管理モ ジュール402、通信モジュール404、および一群の 交換モジュール406~412を含む。

【0029】GSMネットワークで使用可能な交換モジ ュールには4種類ある。それらは、BSSとの通信、お よびオプションとして公衆交換電話ネットワーク(PS TN) との通信のための無線交換モジュール (WSM) 406、PSTNと通信する交換モジュール (SM) 4 08、移動局を含む呼を制御するための信号通信要求に サービスする無線広域交換モジュール (WGSM) 41 0、ならびに、PSTNトランクがISUPまたはTU P型である場合、すなわち、PSTNへの送信にSS7 を使用する場合に使用されるPSTN広域交換モジュー ル (PSTNGSM) 412である。PSTNGSMは ISUPまたはTUPプロトコルを処理し、オブション として、PSTNトランクに接続されることも可能であ

【0030】PSTNに関係する、管理モジュール (A M) 、通信モジュール (CM) および交換モジュール 20 (SM) の作用は、本質的には前記ジャーナルに記載さ れるとおりである。以下で説明するように、WGSMの 目的は、BSSとBSSに対する呼にサービスするWS Mの間の、および、MSとWSMの間の信号通信を単純 化するととである。PSTNGSMは、MSCとPST Nの間の共涌チャネル送信を制御する。 PSTNGSM

ンドラへ接続される。 【0031】移動交換センタの信号アーキテクチャは、 信辱メッセージが無線広域を換モジュール (WGSM) であり、第2個に対して無接続であり、MSC/BSS 30 のデータ交換機の共通セットおよびプロトコルハンドラ を通過することによって大きく単純化される。物理的に は、無線広域交換モジュールは、通信モジュールの時間 多重化交換機によって交換されるネイルドアップチャネ

は、メッセージ配送パスによって、SMのプロトコルハ

ルを介して各無線交換モジュールに接続される。 【0032】 これは、64 中口 ビットのチャネルであ り、5ESS交換機通信モジュールのPCM音声チャネ ルと同一である。WGSMをWSMと接続する他のネイ ルドアップ物理チャネルを通じて、メッセージが、その 物理チャネル内の仮想チャネルを介してBSSに送信さ れる。その物理チャネルの他の仮想チャネルは、移動局 から発信されるメッセージまたは移動局を宛先とするメ ッセージを運搬する。

【0033】無線交換モジュール(WSM)は、結合さ れたパケットおよび回線交換モジュールであり、交換モ ジュールプロセッサ (SMP)、ローカルエリアネット ワークによって相互接続された複数のプロトコルハンド ラからなるパケット交換装置 (PSU)、ならびに、デ ィジタル設備インタフェース(DFI)および時間スロ ット相互交換装置(TSIU)からなる回線交換装置か (1985年7/8月) 1305~1564ページ(以 50 らなる。TSIUは、交換モジュールを相互接続する通

信モジュールの時間多重化交換機に接続される。交換バケット交換装置からなる交換モジュールは、米国特許第4、592、048号(発明者:M.W.ベクナー他)

に記載されている。

【0034】BSS、WSM、および無線広域交換をジュール(WGSM)間の信号パスは以下の過りである。 各部地向にディングルキャリア設備によって複数の無線 交換モジュール504に接続される(図5)。これちの ディジタル設備の多くは、1以上の信号チャネルを含 み、各BSSからの信号チャネルが少なくとも2つのW 10 SMに接続される。

【0035】信号チャネルは、この無線交換モジュール 504のディジタルインタフェースを介して無線交換モ ジュールのTSIUに接続され、それによって、通信モ ジュール506によって、無線区域交換モジュール内の プロトコルハンドラ(FPI)に接続される、操縦区域交 換モジュールのプロトコルハンドラはWGSMのバケット 大交換を設内のローカルエリアネットワークを介して相 互接続される。

[0036] WGSMと発売無線交換モジュールの間の 20 信号パスの部分は以下の通りである。WGSMは、特定 の無線交換モジュールとの間でメッセージを送受信する ボートを有する少なくとも1つのプロトコルハンドラを 有する。このボートは、ネイルドアップ接続を介して通 信モジュールの時間多重化交換機を通過するメッセージ 配送バスに接続される。このような名メッセージ配送バ スは64キロビットのデータリングであり、両端でプロ トコルハンドラのボードで接続される。

[0037] いずれかの地局でプロトコルハンドラが放 即した組合、子様プロトコルルンドラが成成プロトコル ル ハンドラの代わりに使用可能である。無線交換モジュー ル内のプロトコルルンドラはそのローカルエリアネット ワーク制でパケットインタフェースを介してWSMの交 接モジュールプロセッサと道信する。この交換モジュー ルプロセッサは呼吸型を実行し、例えば、WSMとBS Sの間のメッセージのBSSAP部分を生成または処理 する。BSSと無線交換モジュールを相互接続するメッセージを送ぶてみよび均準信号データリンクは複数の反 想データバスを有し、これらのバスは温索、移動呼車を は位置更新のような移動サービスに付割する一時的仮想 40 データバス(SCCP接続)である。

[0038] されちの信号配置は多くの利点を有する。 各基地局と少なくとも2つの無線交換モジュールの間に 少なくとも2つの信号データリンクを有することにより、冗長性が得られ、いずれかの信号チャネル(信号チャネルの両端のプロトコルハンドラを含むりまたはWS Mが旋切した場合にも動作を能勢することができる。単一の無線に域交換モジュールの使用は、プロトコルハン ドラの本質的節約とともに、例えば、原答の国際移動加 入者臨時情報 (1MS1)によって強弱されるような特50 10 芝願客のVLRデータが必要となる場合に、宛先無線交 換モジュールを選択するために必要な翻訳情報を集中さ せる。

(0039) WGSM内のプロトコルハンドラの放廃 は、故郷プロトコルハンドラを作業予備で躍独すること によって、および、故障プロトコルハンドラの作用を引 き継ぐためにそのプロトコルハンドラを避りに初期化す ることによって東京とおる。以下で説明する局所参照借 切が、SCCP接続を識別するために使用される。以下 で説明するように、十一情報が周が参照借与中に格納さ れるため、まだ、二重記録料でGSMのプロトコルハンドラを運じてすべての安定SCCP接続上保持され るため、この接続は、故障プロトコルハンドラによって サービスされたとしても根決されることがない。

【0040】WGSMは、PSUのシェルプでとに少な くとも1つの予備プロトコルハンドラを育する。プロト コルハンドラの始前の場合、予備が電機する。乃是デー ケが使用不能の場合は、プロトコルハンドラ内の単一効 側の際に、SCCP接続に関する動的データが損失さ れ、その結果、そのプロトコルハンドラを通じて交換さ

10 れ、その結果、そのプロトコルハンドラを通じて交換されるすべてのBSSAP呼が損失されることになる。この接続データの完全性を保証するためにソフトウェアにこのデータの冗長性が付加される。

【0041】接続が季泉交換センタとBSSの間に設定 されると、同所接続識別子が各接続で付請する。MSC とBSSの間で顕隆された各接続を保持するために、こ の接続情報はSGCP島所参照番号の使用によって共有 される。CCITTのSSブプロトコルによれば、名緒 局は、妥当な接続の設定を最切に理避する際に、局所参 原番号やよび連線の局所参照番号を送信する。以後の会 話には連線の局所参照番号の送信が必要となる。この表 が、移動交換センタで最初に開始される場合、局所参照 番号は、接続識別ナまよび接続が存在するプロトコルハ ンドラの番号を含むよりに作う化まれる。

【0042】 MTP間は、データリンク上の負債対称、 変更および場所を提供するが、その結果、接続に対する 着オタセージが、メッセージが送信されているのとは異 なる物理リンクに到常することがある。これが生じた場 40合、異なるプロトコルハンドラに到着したSCCTメ セージは、局所参照番号を役号することによって差切か プロトコルハンドラにルーティングされる。この番号 が、接続が存在するプロトコルハンドラの識別情報を含 むためである。

【0043】SCCP機械がアクティブ(安定)状態に 入ると、この機械情報が、PSU共同体内の次位PHと 共有される(ただし、第10PHは最後のPHの「次 位」PHである)。この「次位」PHは「バックァップ PH」として知られる。PHが松降すると、予備PHと 交換され、それによって、そのPHに対するメッセージ のソースと宛先に接続される。「次位」PHは予備PH に、故障PHから安定接続の参照番号のリストを送信す

【0044】「次位」PHは、これらの接続がアクティ ブである限りとの接続の制御を継続する。予備PHは、 以前に故障PHによってサービスされていた接続と同一 の論理PH番号を有する新しい接続に対して局所参照番 号を割り当てる。予備PHがアクティブ接続に対するメ ッセージを受信すると、最初に、参照番号が「次位」P クする。

【0045】参照番号が「次位」PHによって制御され る接続の1つである場合 予備PHはそのメッセージ を、そのメッセージを処理するための情報を有し、従っ て仮想接続を維持することができる「次位」PHに送信 する。このようにして、PHが故障した場合には、故障 PHに対する現在のSCCP接続で受信されるメッセー ジは自動的に「次位」すなわちバックアップPHヘルー ティングされる。

【0046】 PHが故障すると、バックアップPHは、 このバックアップ情報から、SCCP接続に付随するタ イマを再開する。このようにして、安定接続は、その接 続に依存する呼と同様に安定を維持する。SCCP接続 を設定するすべてのPHは、専用のバックアップPHを 有する。予備PHは、故障PHの論理的役割および名称 を模倣し、そのPHに対する新しいSCCPメッセージ 接続要求を受容するため、これはバックアップPHにか かる一時的過負荷を縮小する。故障PHが最終的にサー ビスに復帰すると、予備PHと交替する。

[0047]本実施例では、「次位|PHはバックアッ 30 プとして使用されるが、代わりに、(偶数番号のアクテ ィブPHのシステムにおける) 「スキップ 1 次位」のよ うな他の所定のバックアップ配置も使用可能である。任 意の所定のバックアップPHの選択を記述するために 「所定隣接」という用語を使用する。

【0048】上記のように、予備PHが故障PHの役割 を模倣する場合、バックアップPHはそのすべてのアク ティブ接続の現在の状態を予備PHに報告する。予備P Hは、新しいSCCP接続を設定する際に、バックアッ プPHでまだ動作中のアクティブ接続に対するリソース 40 (例えば接続識別子番号) を再使用することはない。 と うして、バックアップPHは、それ自身に対する新しい SCCP接続にサービスするのとともに、現在のすべて のアクティブ接続へのサービスを、解放されるまで継続 する.

【0049】移動局が、指定された移動ネットワーク内 で最初に起動されると、国際移動加入者識別子(IMS I) が、移動局自身を識別するために移動局によって使 用される。このIMSIは、VLRデータの要求を、そ

される。WGSMの各プロトコルハンドラは、IMS I WSMマップを格納するテーブルを有し、このテーブ ルはWSMによって供給されるデータから作成される。 [0050] HLRの、および、可能な場合、付随する VLRの記録をWSMに格納することを可能にするため に、この参照テーブルは I M S T ごとに 1 エントリを有 する。位置更新または登録プロセス中に、VLRデータ を格納するSMは、移動局に一時移動加入者識別子(T MSI)を付随させる。TMSIの値は、少なくとも一 Hによって制御される接続の1つであるかどうかチェッ 10 部はランダムであるが、それ以外はGSM標準によって 側限されない。

12

【0051】TMS I が使用可能な場合に、VLRデー タが要求される際に着メッセージに対する適切なWSM へのアクセスが単純化されるように、TMSIはWSM (すなわち、無線ソフトウェアを有する交換モジュー ル)の機関情報とともに特別に符号化される。TMSI のランダム性は、4オクテットのうちの3つをランダム 化することによって維持される。上記のように、初期移 動局起動時を除いては、TMS 1 はすべてのBSSAP 20 トランザクションに対して標準的に使用される。

[0052] 移動局が(呼または位置更新のような)ト ランザクションを開始する場合、トランザクションに関 する情報を格納するSCCP接続データベースは、VL Rデータを含むWSM、および、BSSに接続されるト ランクを含むWSMを識別するための情報をも格納す る。これは、この接続に対する、TMSIを含まないす べての後続メッセージのルーティングのために使用され

【0053】信号方式の助作の例として、BSSと移動 交換センタの間のデータ接続について説明する。 接続が BSSで開始されると仮定する。最初に初期メッセージ がBSS内のMTPによってBSSから、BSSとWG SMを論理的に相互接続する信号データリンクによって 移送される。無線広域交換モジュール内の、信号データ リンクを終端するプロトコルハンドラは、MTPからの メッセージをSCCP制御プログラムに転送する。 【0054】とのSCCPプログラムは、MTPヘッダ を取り外し、メッセージを解析する。メッセージの内容 に依存して、接続が設定または解放され、または、デー タの転送が要求される。との例では、接続設定が要求さ れ、SCCP接続(すなわち仮想回線)が、信号データ リンクのWGSM端のプロトコルハンドラとBSS内の プロトコルハンドラの間に一時的に設定される。 【0055】SCCP制御プログラムは、基地局システ

ムアプリケーション部(BSSAP)(図3で無線サブ システムアプリケーション部とも呼んだもの)に、原始 インタフェースを介して接続設定の要求を通知する。次 に、BSSAPはBSSAPメッセージを解析し、宛先 無線交換モジュールの識別情報を取得する。例えば、照 のデータを有するWSMヘルーティングするために使用 50 会要求VLRデータの場合、この売先WSMはBSSA

Pメッセージに含まれる国際移動加入者識別情報(IM SI)フィールドによって識別される。

【0058】BSSAP側即プロセスは、IMSIを使用して、このIMSIに対するVLRデータベースが発見されるWSMを発見するためた参照テーブルをインデータバースが表見されるWSMで、信号データリンクを終端するプロトコルハンドラから、機別されたWSMへのメッセージを選び、次にとのプロトコルハンドラは、現在WSMのプロトコルハンドラは、現在WSMのプロトコルハンドラは、現在WSMのプロトコルハンドラは、現在WSMのプロトコルハンドラは、そのWSMの交換をジュールプロセッサへメッセージを転送する。次に、現先WSM内のBSSAP側回プロセスがらににメッセージを転送する。次に、現先WSM内のBSSAP側回プロセスがらににメッセージを解析し、移動呼ばたにサービスを処理するためにそれを呼処用プログラムに伝送する。

【0057】本発明の本実施例で実行される信号手順の もう1つの例は、無線交換モジュールからBSSへ、設 定された張絵を介してメッセージを送信する手順であ る。送信無線交換モジュールでは、BSSAPブロセス は、SCCP接続を譲削する局所参照番号でタグ付けさ 20 れたBSSAP圏のメッセージを組み立てる。次に、こ のプロセスは、メッセージを、ソース無線交換モジュー ル内のプロトコルハンドラへ転送し、このプロトコルハ ンドラはメッセージを、通信モジュールを迅電するネイ ルドアップメッセージ配送バスを通じて無線反域交換モ ジュール内の第1プロトコルハンドラ・転送する。 【0058】この第1プロトコルハンドラ・転送する。 【0058】この第1プロトコルハンドラは、メッセー

接続を終端する第2プロトコルハンドラを決定する。 (との局所参照番号は、以前に、SCCP接続を設定す 30 るプロセス中に場出されている。)次にとのプロトコル ハンドラはSCCPプロセスを使用して、メッセージを SCCPへッダとともにカブセル化し、そのメッセージ

ジの局所参照番号を検査し、それを使用して、SCCP

を、MTPへっダを付加するメッセージトランスポート 部 (MTP) プロセスに転送する。次にとのメッセージ は (論理) データリンクを選じてBSSへ送信される。 (との論理データリンクに対応する物理データリンクに ついては確定説明した。)

14 を受容する(売先が移動交換センタの場合)適切なWS M、または、適切なBSSペメッセージを発信する(完 先がBSSまたは移動局の場合)適切なWSMへの送信 のためにメッセージを受換する。

[0060]さらに、MSCは、短いメッセージ (例え ば音声メッセージ待様の指示)の配送のためのX 25 プロトコルを使用して、管理をジュールから、外部サー ビスセンタ224と通信する。MSCは、SS7のよう な地上信号方式を使用して、公衆交換電話ネットワーク と通信する。

【006】 文換モジュールはまた、地上5ES交換 機でなされているように、適信モジュールのメッセージ 交換機を介してメッセージを通信する。例えば、地上局 から移動局へのまたは移動局から地上局への呼の公衆交 換電話ネットワーク部がに接続された交換モジュール と、BSSを入して呼の移の協能に接続された解解交換 モジュールの間の通信モジュールによる接続を設定する ために交換されるメッセージのような呼処理メッセージ は、このようなして適倍される

【0082】この配限では、MSがMSCによってサービスされるエリアにある場合、ベースVLRはそのMS Cのメモリに構造される、MSが第1MSCによってサービスされるときに呼が開始され、MSが第2MSCによってサービスされるときに呼が開始され、MSが第2MSCによってサービスされるエリアに移動した場合、ベースVLRは、呼が明断されるまで第1MSCに格納され続ける。

【0083】移動局が電調オフ状態にある場合、または、電調オン状態であるがアクティブ呼状態にない場合、VLRのWSMにもおいてその移動局に対して維持される、呼が移動局によって発症される場合、または、その移動局に対する呼が受償される場合、VLRの一部の別々の動かパージョンが、その移動呼を制御するWSMに格納され維持される。

(0064) とのVLRのコピーが、この移動周端を制御するWSM内の接触ではセスにリンクされる、移動局が移動し、呼が異なる交換モジュールにハンドオーバされた場合、VLRの動的コピーが、その呼に対して移動局にサービスする新しいWSMに転送され、そのWSMのと他を設され、そのWSMのと他を設され、そのWSMのと他を開発なべースVLR内のデータは、管理動作、または、呼転送毎号の指定のような順客プログラミング動作によってのみ変更され、動的VLRへコピーされないことに注意でくきである。必要な場合、システム管理者はHLRを修正し、それはベースVLRを更新する。管理者は、障害回復の目的のためにベースVLRの「認かだし専用」アクセス可能性を有する。

および5個の予備プロトコルハンドラを含む。)WGS [0.065]移動局の位置は、選接やは、始的またはベ Mは、メッセージのアプリケーションデータへのNo. ースVLRでは更新されず、位置更新手順の一部として 7個帯方式へッダを組み立てまたは解体し、メッセージ 50 ベースVLRのみで展新される。位置更新手順は、上 局が電源オンでアイドル状態となった場合、および、あ る位置エリアから他の位置エリアに移動した場合に実行 される。位置エリアとは、MSに終端する呼が受信され た場合にページングされるエリアである。

【0066】すべての斜呼は最初にHI.Rをチェックす る。これは、HLRが間定され、HLR記録の位置が移 動局の被呼番号(電話番号)に結びついているためであ る。HLRは、その中に、ベースVLRを発見するため に必要な情報を格納している。との情報は、ベースVL Rを含む移動交換センタの識別情報を含む。この詳細な 10 説明では、このMSCはHLRのMSCと同一であり HLRおよびVLRは、一方が発見されれば他方も発見 されるように、1ブロックとして格納される。

【0067】移動局に付除するデータのすべての管理的 変更は、最初にHLRに入力され、続いてHLRが、対 応する変更をベースVLRに入力するためのメッセージ を送信する。異なる呼転送番号の指定のような順客起動 変更は、最初にベースVLRに転送され、ベースVLR は、最初はその記録を変更せずにその要求をHLRに転 送し、HLRは必要な変更を実行してベースVLRを更 20 新するメッセージを生成する。

【0068】HLRは、移動局電話番号または国際移動 加入者級別情報(1MSI)によってアクセス可能であ る。VLRは、IMS IまたはTMS Iによってアクセ ス可能である。HLRはまた、特別のISDNアドレス によってVLRにアクセスすることもできる。GSM仕 様によれば、ISDNアドレスは、VLR、HLR、M SC、およびEIRに対して維持される。

【0069】HLRおよびVLRはMSCの無線交換モ ジュールに格納される。各交換モジュールは、移助電話 30 番号の範囲に対する記録を格納し、各モジュールは電話 番号に基づいてモジュールを選択するための範囲期限を 有する。HLRは他のネットワークエンティティから! MSIによってもアクセス可能でなければならないた め、MSCによってサービスされる各IMSIに対する HLRを格納するモジュールを識別するために、GSM の各プロトコルハンドラにテーブルが格納される。冬交 換モジュールもまたVLRの範囲の記録を格納する。V LRはMSから IMS I によってアクセス可能でなけれ ばならないため、MSCによってサービスされる各IM SIに対するVLRを格納するモジュールを識別するた めに、WGSMの各プロトコルハンドラにテーブルが格 納される。TMSIによるアクセスには翻訳は不要であ る。それは、TMS I はV LR/HLRモジュールを含 む交換モジュールを識別するためのサブフィールドを含 むためである。

【0070】図5は、基地局と無線交換モジュールの間 の物理信号バスのブロック図である。基地局502は、 基地局にサービスするWSM504を物理的に通過する

16 を通じて、WGSM内のプロトコルハンドラに接続され る。プロトコルハンドラは、基地局と通信するために使 用されるSS7プロトコルでメッセージを受信し、その メッセージを正しいWSMに送信する。

【0071】BSSに接続されるディジタル設備インタ フェースは、そのメッセージを、交換可能物理ネイルド アップデータチャネルによって宛先WSMに接続された WGSMのプロトコルハンドラに送信し、WSMの交換 モジュールプロセッサに接続されたプロトコルハンドラ で終端する。本発明の利点として、呼を制御するための 交換モジュールのプロセッサ (SMP)が、BSSトラ ンクと、CMへのチャネルまたはWSMの他の出力への チャネルの間の特定の接続を制御するSMPである必要 がないため、WGSMは、標準プロトコルを終端し、任 意のWSMが、WSMへのトランクを有する基地局から の任意の呼を制御することを可能にする。

【0072】図6は、論理信号方式を図示する。基地局 システム602は、WGSM804と通信し、次に、W GSM604が、通信モジュール608を介して適切な WSM610ヘメッセージを配送する。

[0073] 図7で、特定移助交換センタに対するVL Rデータが、そのセンタのWSM702.....70 4に分散される。この例では、WSM702がWSM7 04からVLR情報を必要とする場合、WSM702 は、5 E S S 交換機の通信モジュールのメッセージ交換 機を通じて交換される呼処理モジュール間データリンク を介して情報を要求する。

【0074】図8は、移動局から地上局への呼に関連す るモジュールを示す。移動局に最近接の基地局システム 802が、音声パスによって無線交換モジュール (WS M) 804に接続される。WSM804は、公衆交換電 話ネットワーク (PSTN) 808を介して被呼顧客に 接続する他の交換モジュールへ、通信モジュール(C M)を通じて接続可能である。PSTN広域交換モジュ ール (GSM) 810は、公衆交換電話ネットワークへ のSS7送信を制御するために使用される。

【0075】ベースVLRを有するWSM812は、仮 想データリンクを介して、この移動局端を制御するWS M804に接続される。SM806およびWSM804 は、これらの各モジュールで呼を処理する終端プロセス の動作を調整するために、仮想データリンクによって接 続される。WGSM814は、BSSとの間ですべての データを通信し、必要な場合にはそれをWSM804ま たはVLR-WSM812へ送信する。

【0076】地上呼に対する5ESS交換機の作用の原 理に従って、管理モジュール508(図5)が、移動局 発信呼の発信PSTNトランクを選択するため、およ び、交換モジュール間の音声バスに対するタイムスロッ トを選択するために使用される。さらに、管理モジュー **固定仮想回線を通じて、および、通信モジュール506 50 ルは、移動交換センタと基地局コントローラの間のトラ**

ンクを選択するために使用される。基地局コントローラ は、基地局コントローラへの着信トランクと基地送受信 周の間のパスを選択する。

[0077]上記のよりに、このバスは地上トランクでもよい。BSSと移動交換センタの間のトランクは、移動交換センタから発信する一方向トランクである。これは、集中管理モジュールからのアイドルトランクの発見を効率化し、トランクが完全に利用されるととが可能となる。呼が移動局によって発信される場合でも、移動局に終機される場合でも、トランクは、移動交換センタの10一部である管理モジュールによって探索され割り当てられる。

【0078】 図9~13は、移動局から地上局への呼を 処理する際に必要なメッセージを図示し、各メッセージ のソースおよび発先を示している。呼は、MSからさら に送信するために専用制御チャネルの割当を要求するM Sからちら、への制御チャネル要求メッセージ902 (図9) によって開始される。BSSは、MSに、適い な制御チャネルへのアクセスを許可する制御チャネル割 当メッセージ904によって応答する。

(0079)次に、MSIは、BSSにサービス要求メッセージ908を送信し、BSSはこのサービス要求メッセージ908をWGSMに完造する。WGSMは、VLR情報を含むWSMにプロセスアクセス要求メッセージ910を送信する。WGSMは、どのWSMがこの移動局に対するVLR情報を含むかを決定するためのデータを有する。このデータは、TMSIが使用可能でない場合に使用される。

【0080】TMSIが使用可能な場合、TMSIは、 VLR-WSMの容易な能別のために符号化されたVL30 R-WSMのIDを有する、WGSMからVLR-WS Mへのメッセージは、サービス要求を処理し、その要求 に対してVLR-WSMは接続データを作成するための ものである。VLR-WSMは、要求を処理するプロセ スに対し、接続データブロックへの入力を行う。

[0081] データは、接続を使用する接続トランザクションの識別情報を含む、必要であれば、認証プロセスがVLR-WSMによって開始され、VLR-WSMは、認証アルゴリズム計算を要求するために、移動局へメッセージ1002(図10)を送信する(メッセージ 40は実際にはWGSM、BSSを検討されなWSM、およびBSSを介して送信される)。移動局は、認証アルゴリズム計算の結果を含むメッセージ1004によってVLR-WSMに応答する。

[0082] 一方、VLR - WSMは、PRC対するBS WSM Sトランクの割当を要求するメッセージ1008を管理 モジュール (AM) に遊信し、AMは、呼を処理するW SM で離線外循枠線プロセスを作成するために、そのト ランクに接続されたWSMにメッセージ1008を送信 する、次に、WSMは、VLR - WSMに、どのトラン 50 求する。

クWSM(すなわち、呼にサービスするBSSへのトランクに接続されたWSM) およびBSSトランクが呼に 新り当てられたかを通知するために、VLR ―WSMに メッセージ101を返す。以下で分かるように、VLR ―WSMは、呼に対する暗号に情報を制御するために必要となる。

18

【0083】 暗号化が使用される場合、VLR-WSM は、呼を処理するWMへ、VLR記録から呼前部の 粉までの参助局に関係する呼処理即恐情物のコピーを転送する(メッセージ1102、四11)。 晴号化が使用 される場合、VLR-WSMは、WGSMを介むしてBS 公応時代にコプンドを転送する(メッセージ1104 まび1106)。 BSSは、晴号化モードコマンド(メッセージ1108)を移動局に送信する。移動制は、晴号化モードを設定し、BSSは、明号化モードを関立し、BSSは、NLR-WSMへ、晴号化プロセスが完了したというメッセージ1110を返送する。BSSは、VLR-WSMへ、晴号化プロセスが完了したというメッセージ1110を返送する。BSSは、VLR-WSMへ、暗号化プロセスが完了したというメッセージ1110を返送する。Cの時点で、BSSはとび移動制はいずる時号化で一ドにあ

る。暗号化の詳細はKG SM機能で特定されている。 (10084)次化、移動局は、WG SMを介して呼刺御 WSM(すなわち、移動局は、WG SMを介して呼刺御 WSM)に設定要求メモージ(1114 および)11 (1)を送信する、WG SM UX財産化メモンジ1104 でWSMの遺跡情報を通知されている。WG SM は、呼 設定要求の前にての時点まで裁廃が生じていないことを 電影するためテェックを行う、裁障が生じていないこと 合、その故障がWSM に報告される。次にWSM は呼が 連行中であることを示すメッセージ1118を移動局へ 送信する。

2013 9.6. (1085)次に、装置妥当性検査機能が必要な場合、 VLR-WSMは、呼納物でSMおよび移動局と協動し、 で、その機能を条件する、後駆妥当性検査は、適信オ ペレータの要求に従って、GSMではオプションであ る。) VLR-WSMは、移動局は、その国際移動検証 動別情報(IME) を提助するよう要求する (メッセ ージ1202)、EIRデータベースがにのWSMまた はこのMSC内に存在しない場合、VLR-WSMは IRにアクセスするためにMAPメッセージを送信す る。移動局は、そのIME ((メッセージ1204)に よってVLR-WSMに応答する。

3 (0088) VLR-WSMは、移助局がネットワーク の使用を許可されていることを確認するためのチェック を行う、VLR-WSMはたのチェックの結果を呼削御 WSMに送信する(メッセージ1206)。一方、トラ ンクWSMは、BSSに、見前に割り当てられたBS トランクの認め情報を運動する(メッセージ120 8)。WSMはまた、BSSが移動局との音声(または

データ) 通信のための無線チャネルを取得することを要 50 求する。 19

[0087]次に、この無線テキネルは、適距中または 呼が他のBSSにハンドオーパされるかもしくは終了す るまで、朝り当でおれたBSSトランクに代館する。B SSは、無線チャネルを割り当て、移動局はこの割当 を受信し、無線をそのチャネルに同談してから応答する (メァセージ1212)。次にBSSはWSMに、無線 チャネル制当および無線からトランクへの提続が完了し たことを相信する(メァセージ1212)

【9088】WSMは、呼の性上部を完成するために、10 管理モジュールに、公衆交換電話ネットワークへのトランクを取得するよう要求しくメッセージ1216)、管理モジュールは、このトランクを割り当て、そのトランクに接続された交換モジュールに、呼に対する終慮プロセスを作成するよいラメッセージ1220をWSMに送信し、PSTNGSMは呼を設定するために公衆交換電話ネットワークにメッセージ1224と送信する。(これは、PSTNのSMは呼を設定するために公衆交換電話ネットワークにメッセージ1224と送信する。(これは、PSTNの次の交20 換システムにアクセスするために使用されるトランク信号の型に依存して、TUPまたはISUPメッセージである。)

[0089] 次に、公衆交換電路ネットワークは、彼呼風容が呼び出されていることを指示するメッセージ13 02(図13)によってSMに応答し、SMはWSMに メッセージ1304を送信し、WSMは、呼出トーンを 接続するために移動局にメッセージ1306を送信す 。(Cれは、移動局内で囲所のに供給される。)

[0090]その後、公衆文政権指称・トワークは、核 39 特徴をが応与したというメッセージ1308をSMに33 信事であ、SMは、呼刺御WSMに、規制加造がバスが設定されたことを指示するために、呼刺御WSMにメッセージ1310を送信する。同じく呼刺御WSMにメッセージ1310を送信する。同じく呼刺御WSMは移動局に通知する(メッセージ1312)、移動局は確認メッセージによって応答し(メッセージ1314)、呼ばアクティブとなる。

[0091]次に、列斯プロセスについて説明する(図14)。最初に移動局が切断されると仮定する。移動には、終端プロセスが呼の移動局機を制御しているWSM、初助へ解放メッセージ1404を送信し、公衆交換電話ネットワークに接続された8Mペネットワーク解放要求1405を送信する。SMは呼を解放し、公衆交換電話ネットワークにネットワーク解放メッセージ1410を送信する。

[0092] SMはまた、PSTNへのトランクを解放 するために管理モジュールへメッセージ1412を送信 し、WSMは、BSSトランクを解放するために管理モ ジュールへメッセージ1414を送信し、必要であれ 20 は、呼の料金記録を作成するためにメッセージ1416 を送信する。(すべての呼がSMからAMへの料金メッセージを生成することがないように、いくつかの料金記録が1メッセージとして送信される。)

10093) WSMはまた、呼の移動局の状態を更新するために、VLRーWSMへ解放フェセージ1418を 途間する、VLRーWSMへ解放フェセージ1418を 最終トランザラションである場合、メッセージの接続情 報を消去するために、WGSMへ消去コマンF1420 た方に、他のトランザクションが要求される場合、接続 は維持される。VLRは呼刺動に関わったままである が、呼を制削するためにBSSに接続されたWSMは解 放きれる。)

[0094] WGSMは、無限テャネルを解放するため にBSSに消去コマンドを送信し、BSSから、無線テ キネルが解放されたという確認シッセージ1424を受 信する。BSSは、送信チャネルを解放するために移動 局に消去コマンド1426を送信する。次にWGSM

は、移動局が解放されたとと保証するために、VLR 一収当Mへ清末元下メッセン1428を送信する。 【0095】次に、ハンドオーバ手順を説明する。移動 局は道路中に移動するため、1つのBSの基準設置 あの有効値即を容易に出て、他の有効値加く入るととか できる。この状況では、移動局が第2のBSSの送受信 機の周波数に再回調され、呼がその送受信報を介てしては、最 初に、接続に関して説明し、次に、メッセージ交換に関 して説明する。

[0096] 図15~18は、同一のMSCによってサ ービスされる他のBSS内の基地送受信局へのハンドオ ーパプロセス (MSC内ハンドオーバ) を図示する。サ ービス中の基地送受信局および隣接する候補基地送受信 局の信号強度を報告する移動局1504からのメッセー ジに応答して、呼にサービスするBSS1502から最 初に要求がなされる。 との時点で呼はBSS1502お よび無線交換モジュール1508からサービスされる。 【0097】無線交換モジュール1506は、との例で は新しいBSSI510にある新しい基地送受信局を選 択する。管理モジュールは、無線交換モジュール152 0とBSS1510の間のトランク1512(図16) を選択する。管理モジュールはまた、公衆交換電話ネッ トワーク1540を介して地上局に接続される交換モジ ュール1530(中心モジュール)と無線交換モジュー ル1520の間のネットワークタイムスロット1532 を選択する。 【0098】BSS1502は、BSS1510の送受

(10030) DSS11300とは、BSS111100/252 信システムに再同調するように移動局にメッセージを送 信する。再同調完丁時(図17) に、中心モジュール内 50 のタイムスロット相互交換による接続が、無線交換モジ

ュール1520への接続1532に交換される。この時 点で、地上局は、公衆交換電話ネットワーク1540を 通じ、中心交換モジュール1530を通じ、およびWS M1520およびBSS1510を通じて、移助局15 0.4 に接続される。最後に、旧リソース、すなわち、中 心モジュール1530とWSM1506の間の接続15 42およびWSM1506とBSSI502の間の接続 が、BSS1502内の呼に対する無線リソースと同様 に解放される(図18)。

[0099]次に、MSC内ハンドオーバプロセスを、 適切なメッセージ交換に関して説明する(図19~2 1)。前記の根準によれば、移動局は、その近傍で、異

なるBSSから受信される信号の強度を測定するという 作業を実行する。移動局は、現在その局にサービス中の 基地局へ測定メッセージ1902(図19)を周期的に 送信する。BSSが、現在その移動局にサービス中のB SSからの信号が、信頼性のある通信に要求される信号 始度のしきい値以下であるととを検出した場合、RSS は、さらに呼を処理するための候補基地送受信局の順序 セットを含む移助交換センタのWGSMへメッセージl 904を送信する。

【0100】WGSMは、ハンドオーバが要求されてい ることを指示し、候補基地送受信局のリストを渡すメッ セージ1904を、現在呼を処理しているWSM (旧W SM) へ配送する。旧WSMは、ハンドオーバが進行す ることを移動局が決定するために終端プロセスを参照し た後、第1候補BSSへのトランクの割当のために、こ の情報をメッセージ1905を介して管理モジュールへ 送る。

【OIOI】管理モジュールは、BSSの選択されたト ランクに接続された♥SM (新♥SM) にメッセージ1 908を送貸し、新WSMは、地上バスに接続された交 換モジュール(中心SM)にメッセージ1910を送信 して、公衆交換電話ネットワークから新WSMへの新し い接続とともに使用するための第2のタイムスロットを 設定し、中心SMに、新WSMおよび新しい終端プロセ ス識別情報を通知する。

【0102】新WSMは、新しいバス設定が完了したと とを指示するメッセージ1912を旧WSMへ送信し、 旧WSMは、新WSMへのとの呼に対する終端プロセス 40 に付随して格納しているVLR情報のコピー(メッセー ジ1914) を転送する。新WSMは、新BSSでチャ ネルを割り当てるために新WSMにハンドオーバ要求メ ッセージ1916を送信し、新BSSは確認メッセージ 1918を返す。ハンドオーバ要求の確認メッセージ は、新BSSが移動局と通信するために使用する周波数 およびチャネルを含む。

【0103】新WSMは、移動局が同調されるべき新し い周波数およびチャネルの指示を含むハンドオーバ要求

22 る。旧WSMは、メッセージ2004によって、その呼 の特定データを新WSMへ転送し、旧WSMへ送信中で あるMSとの間のすべてのメッセージの処理を延期す る。このメッセージは後で新WSMへ転送される。

【0104】新WSMは、この特定データ転送が完了し たことを指示するメッセージ2006を返し、旧WSM は、実際のチャネル交換が開始することを指示し、VL R-WSMに、新しい入力信号の処理を延期するよう要 求するメッセージ2008をVLR-WSMへ送信す

る。(処理がハンドオーバ中に延期される新しい入力信 母の例は、例えば、「音声メッセージ待機ランプを点灯 せよ」という短いメッセージを配送する要求、または移 動局への新しい呼である。)

【0105】旧WSMは、ハンドオーバコマンド201 Oを旧BSSへ送信し、旧BSSはそのハンドオーバコ マンド2012を移動局へ転送する。 このハンドオーバ コマンドに応答して、移動局は、新BSSと通信するた めに新しく割り当てられた周波数およびチャネルに同調 する。移動局は、新BSSにハンドオーバアクセスメッ セージ2014を送信し、新BSSは、移動局に、基地 局物理チャネルとフレーム同期を確立することを要求す るメッセージ(「物理チャネル使用」メッセージ201 6)を送信する。

[0106]移動局は、新BSSへの物理層接続が設定 され、移動局が再同調されたことを指示するハンドオー バ検出メッセージ2018を送信する。新BSSは、ハ ンドオーバが検出されたというメッセージ2020を新 WSMへ送信し、新WSMは、そのメッセージに応答し て、中心SMに、新しいパスへ切り替わるよう要求する (メッセージ2022)。中心SMは新しいバスへ切り 替わり、新WSMに確認メッセージ2024を送信す

【0107】第3層プロトコルが設定された後、移助局 は新BSSへのメッセージ2100(図21)でハンド オーバ完了を送信し、新BSSはそのメッセージ210 1を新WSMへ転送する。次に、新WSMは、ハンドオ ーパが完了したというメッセージ2102(図21)を 旧WSMへ送信し、旧WSMは、ハンドオーバが完了し たというメッセージ2104をVLR-WSMへ送信す る。 このメッセージは新WSMの機別情報を含む。 【0108】旧WSMは新WSMへ、この移動局に対す

る待機メッセージ2106を送信し、新WSMはこのメ ッセージ転送の終了を確認する (メッセージ210 (日WSMは、旧パスを解放するよう中心SMに通 知するメッセージ2110を送信する。旧WSMはま た、旧タイムスロットを解放するために管理モジュール ヘメッセージ2 1 1 2 を送信する。一方、VLR - WS Mは、ハンドオーバ終了メッセージ2104の受信に応 答して、旧無線チャネルを解放するために旧BSSへメ 確認メッセージ2002 (図20)を旧WSMへ送信す 50 ッセージ2114を送信し、旧BSSはこのチャネルを 解放し、VLR-WSMへ確認メッセージ2116を送 償する。

【010日】強煙的段階では、新WSMは中心SMに接 統されるが、そのバスは、連端への接続的ためたそのS Mのタイススロット相互交換接続を通じて維続されない。この接続は、移動局が第BSの無線局波数に同野 にん後で形象され、現在のWSMと公衆交換を認うす。ト ワークに緩続する旧タイムスロット相互交換接続が切断 おれるのと同時に形成される。従って、ただ1つの接続 が遠端に接続されたSMを通じて形成され、この接続 は、その交換をジュールのタイムスロット相互交換を通 に下形成され。これによって、ある接続から他の接続 への非常に高速の遅移が可能となる。それは、ずべての 他の接続はタイムスロット相互交換接続が切り替えられ る物に形成されているためである。

10110 1 移頭交換センが特定の移助局にサービス し続ける限り、その移動局に対するVLRはその移動を 接センタ内に維持され、移動局がその交換センタによっ てサービスされる異なるエリアに移動した場合でも、そ の移動交換センタの同一の交換モジュールに使得され る。ある移動交換センタから機をジェールに使得され る。ある移動交換センタから機をジェールに使用され のサデータを含む交換モジュールは、VLRのの情報 群を保持し、さらに、VLRの基本コピーを含む交換モジュールは、VLRの動情 群を保持し、さらに、VLRの基本コピーを含む交換モジュールの説別情報も保持するため、移動局が移動した 後異なる無線交換モジュールによってサービスされる際 にもその基本コピーを移動する必要がない。

【011】次に、地上局から移動局への呼について設明する。部時メッセン2202(図22)が移動交換 おセンタにおいて公衆交換電路ネットワークから受信される。(MSCが地上回線をサービスする場合、地上局から移動局への呼ばめが皮がよれいても発信されることに注意すべきである。) 着側のSST信号の場合、移動決敗センタは公衆交換電路ネットワークにアドレス アニアメ・セージ2204年である。(他のMSCでベースHL R情報をもつ呼を処理する手間はこの時間の時間が変弱 40ペス月L R情報を含む。10のMSCはその移動装置の 40ペス月L R情報を含む。

【01121MSCは、流物な無線交換モジュール内または対象データベース内のその移動装置についてそのHLRを参照し(特別206)、どのMSCが現在その移動装置化サービスしているかに関する情報を取得する(作用209)。HLRは、VLRからルーティンが番号を要求する(メッセージ2207)。VLRは、ルーディンが番号を割り当て、それをHLRに返す(2208)、ルーディング番号を割り当て、それをHLRに返す(2208)、ルーディング番号を翻り当て、まれをHLRに対す(2208)、ルーディング番号を開発のサービスが発音を表しませている。

SRN))は、メッセージ2209においてMSCに返 される。 これは、VLR、HLRまたは移動局の位置に 関わらずなされる(すなわち、移動局がVLRおよびH LRを含むMSCによってサービスされる場合でも、M SRNは割り当てられる)。移動装置が現在ローミング 中であってホームMSCの簡用の外部にある場合、MS Cはその移動装置にサービスするMSCへ呼を再ルーテ ィングする。この例では、移動局はホームMSCによっ て制御される。移動局が、呼が他の番号へ転送されると 10 とを要求した場合、これは後の処理のためにMSCへも 報告される。この報告は、呼転送番号がホームMSCに よってサービスされる場合はMSCによって、呼転送番 号がホームMSCによってサービスされない場合は、他 のMSCまたは公衆交換電話ネットワークによってさら に処理するために行われる。

24

[0113]との場合、移動局が呼転送を要求しておら ず、ホームMSCによってサービスされていると仮定す る。MSCは移動局のVLRを含むWSMを決定し、そ のVLRはCの実施例のMSCに統合される。MSCは 20 そのVLRに照会する(作用2210)。VLRは、移 動局が最近の位置エリアのBS Sによってページングさ れるために、移動局の最近の位置エリアを決定する。V LRは、そのページングを実行するために、位置エリア の識別情報によって応答する(作用2212)。 【0114】次に、MSCは、位置エリアにサービスす るBSSへページングを要求するメッセージ2302 (図23)を送信する。BSSはページング信号を送出 . し(作用2304)、移動局は、BSSの1つを介し て、この移動局に制御チャネルを割り当てる要求によっ てこの要求に応答する。BSSは移動局に、使用すべき 専用制御チャネルのためのチャネル割当2308を送信 する。移動局はその制御チャネルに同調し、その制御チ ャネルによってページング応答2310を配送する。 【0115】移動通信に対するGSM標準の原理のもと では、移動装置は単一のページングチャネルに回調す る。移動装置が始動すると、最強の信号の基準送受信局 のページングチャネルに同調する。これは、いくつかの 隣接基地送受信局の同報チャネルの信号強度を測定し、 最強信号のシステムを選択することによってなされる。 次に移動局は、共通制御チャネルであるそのシステムの ベージングサブチャネルに同調する。移動局が電源オン であるが接続状態でない間に位置エリア境界を横切って 移動した場合、その移動局は、MSCへ位置更新メッセ ージを送信し、これはその移動局のVLRを更新するた めに使用される。移動局は、その位置エリアの内部記録 が、同報制御チャネルを介して基地送受信局から受信さ れた位置エリア信号と異なるため、この遷移を認識す る。

ング番号を割り当て、それをHLRに返す(220 [0116]移動局が最初にページングされる場合、そ 8)。ルーティング番号(移動局ルーティング番号(M 50 の移動局は、MSが最後に登録した位置エリア内のすべ (14)

ての透受信制によってページングされる。 Cのページン グメッセーンは、無線広域交換をジュールのプロトコル ハンドラかちずべての適切な基地局コントローラへ送信 される。 WGS M内では、交換モジュールから受信され たページング要求は、位度エリア議別子(LAI)を含 む。

[0117] とれば、そのページングを開報しなければ ならない基地送受信局を含むBSのポイントコードの 列を期出するために翻訳される。交換をジュールからペ ージング要求メッセージを受信したPHは、WGSMブ 10 日トコルハンドラペメッセージを同報する。このメッセ ージは、移動局の機別情報(20至手前に関して後で説明 するIMS1またはTMS1)、ポイントコードおよび 各ポイントコードに効果的に付加される単一の論理経路 をも含む。

【0118】との論理経路は、BSSへの相異なる信号 リンク上に信号トラフィックを開始するために使用され る4ビットの数である。各プロトコルハンドラは、ペー シング要求メッセージの送信に関係しているかどうか (すなわち、使用中の信号リンクにサービスしているか 20 どうか)を知るためにポイントコードもよび部種経路を 検査する。各関係プロトコルハンドラはこれらの各BS Sコントローラへページング要求メッセージを送信す る。

[0119] そのBSSコントローラに対し、そのプロ トコルハンドラは、そのポイントコードおよび論理経路 に対するページング要求の指定されたソースである。こ のページング要求メッセージはLAI内にBTSのリス トを含む。これは、2以上のLAIの部分を含むBSS がそのLAIにサービスする基地送受信局のみにページ 30 ング要求を送信することができるようにするためであ る。その代わりに、現在のGSM仕様には含まれない が、LAIが送信され、BSSはページングのために、 適切な基地送受信局を発見するために翻訳してもよい。 【0120】もう1つの方法は、ページングに関連する BSSに対するBSSのポイントコードおよび論理経路 ならびに基地送受信局のリストを含む同報ページングメ ッセージをWGSMのどのプロトコルハンドラが受信す べきかを決定するために、交換モジュールからページン グ要求メッセージを受信するプロトコルハンドラ内で翻 40 訳を作成することである。決定されたこの同報メッセー ジの受信プロトコルハンドラがそれぞれ、ベージングメ ッセージを送信するかどうかを知るためにポイントコー ドおよび論理経路を翻訳する。

[0121] 送信する場合、受信プロトコルハンドラは (作用2608)。 歩. 通知なページングメッセージを送信する。この方法では、どのプロトコルハンドラが基地側コントローラへページング要求メッセージを送信するプロセス化関係する ための初期期訊は、最初にページング要求 メッセージを受信する単一のプロトコルハンドラで実行 50 通路が実現される。 通路が実現される。 通路が実出される。 通路が実現される。 通路が実現される。

26
される。この方法の欠点は、切り翻訳を実行するプロトコルハンドラがそれぞれ翻訳情報を格納するテーブルを必要とすることである。好意な実施例の、より簡単な翻訳は、LA1からポイントコードへのもののみであり、比較的時齢な観訳である、除者状況にだ落するためのプロトコルハンドラの更新は、実際化データをBSSへ送信するプロトコルハンドラのテーブルに影響を与えるのみである。

【01221BSSのうちの1つによって乗信されるペ ージング応答2310は、移助交換センタ、特に、WG SMに混される(メッセージ2312)。次にWGSM は、必要な場合に認定プロセスを開始する移動局に対す るVLR情報を含む無線変換をジュールペメッセージ2 314を送信する、以前に、VLRは、HLRを介して 認証センタから、移動局の機能情報を認証するためおよ び暗号化キーとして使用するための5セットのデータを 受信している。

【0123】VLRが1セットのみを残している場合、 メッセージ2402、2404、2406 および240 08(図24)を使用して、遊歴センタからHLRを介し でさらに1セット阪時する。VLR ~ WSMは、アルゴ リズム肝限を実行するための証を要を40を移動 に送信する。移動局はその計算結果(メッセージ241 2)をVLR ~ WSMに送信し、VLR ~ WSMはその 結果を、格特している疑断デッタと比較する。

【0124】次に、VLRは、必要な場合、BSSへ結 等化コマンド(メッセージ2502、図25)を透明 し、そのBSSは、無線チャネル化よって、移動局に結 等モードに入ることを要求する語号モードコマンド25 04を送信する。移動局は、暗号モードデアメッセージ 2506によってBSSに応答し、BSSは、そのVL Rを含む交換モジュールに、暗号代プロセスが完了した。 SSへ送信される最初の部号化コマンドは、終め局とB SSの間で送信される様の部号化コマンドは、終め局とB SSの間で送信される様の部号代コマンドは、終め局とB SSの間で送信される様の部号代コマンドは、終め局とB SSの間で送信される様の部号代コマンドは、後の場合となる。 本報出するための情報を受信している。

(0125) 通信オペレーケが、装置識別情報チェックが必要であることを指定した場合、移動交換センタは移動局からその国際移動装置機別情報(1ME1)を要求する(メッセージ2604)、区の情報によって応答し(メッセージ2604)、区の情報によって応答し(メッセージ2604)、区の情報に対するMSCにも格納された装置機関情報レジスタ(EIR)データベースでチェックされる(作用2608)。チェック結果がEIRから返される(作用2608)。美国医当性検査は、その移動局が関が通知を許可されていることを保証するために実行される。VLRおよびEIRデータの両方が、その移動局が呼を設定または受信することを除ごされている場合にのみ、通的が実置される。

【0126】その後、移動交換センタは、移動局への呼 接続を設定する。移助交換センタは、この呼に関して、 移動局によって発生されたすべてのメッセージに対する トランザクション識別情報を含むメッセージ2702 (図27)を送信する。移動局は、呼確認メッセージ2 704によって応答する。次に、移動交換センタは、共 地局に、との呼にトラフィック (すなわち、音声または 顧客データ) チャネルを割り当てることを要求する (メ ッセージ2706)。

【0127】BSSは、無線周波数およびチャネルを選 10 択し、移動局がその周波数およびチャネルに同調するこ とができるように、それらを移動局に通知する(メッセ ージ2708)。移動局は問調を行い、チャネル割当が 完了したことを報告する(メッセージ2710)。これ によって、BSSが移動交換センタに、トラフィックチ ャネルが割り当てられたことを報告する (メッセージ2 712) ことが可能となる。

[0128] 移助局は、加入者への呼出信号を局所的に 発生することによって、以前に受信したトラフィックチ +ネル割当要求に応答する。移動局ユーザが呼び出され 20 ていることをMSCに通知するために、「呼出」メッセ ージ2802(図28)が移動局からMSCへ送信され る。移動交換センタは発呼者に可聴トーンを送信する (作用2804)。移動局の被呼癇客がオフフックにな る(呼に応答する)と、移動局は移動交換センタに接続 指示情報2806を送信する。移動交換センタは、その 接続指示情報を遠端へ転送し(作用2808). 移動局 へ接続確認メッセージ2810を送信する。

【0129】2以上の移助局が同一の識別情報を有する という不正条件を検出するために、以下のステップがと 30 の識別情報の本来の所有者に不正に課されるようにする 企ての結果としてしか起こらない。

【0130】特定の状態遷移が、移動局の前状態から考 えて可能かどうかを知るために、状態遷移の各クラスが 検査される。移動局が、指定された状態のうちの1つへ 状態変更すると、その移動局の、指定された状態の以前 の状態が検査され、遷移が不可能である場合、移動通信 ネットワーク管理部に記録される。この記録は可能な不 正の指示情報である。検査される状態遷移は次の通りで ある。すなわち、移動局の接続、移動局の分離 ページ ング応答、位置更新、サービス要求、および位置キャン セル(移動局がMSCによって、従ってVIRによって サービスされるエリアの外部に移動したことを指示する HLRからVLRへのメッセージ) である。

【0131】不可能事象は、移動局が既に接続されてい る場合の接続の受信、移動局が既に分離されている場合 の分離への遷移、1 移動局の単一のページング要求に対 する複数のページング応答の受信、他の更新手順または

28 置更新手順の際もしくは接続もしくは分離手順中のサー ビス要求の受信、または、通話が進行中である場合に受 信された位置変更メッセージである。

【0132】状態変更が生起不可能なものである場合、 ペグカウントが状態変更から形成される。織別情報の不 正使用が検出可能なように、異常な生起の頻度が移動交 換制御センタまたは週用保守センタ(OMC)に表示さ れる。とのカウントがしきい値を超えた場合、特別のメ ッセージが表示または印刷される。

【0133】次に認証プロセスについて説明する。認証 プロセスは、移動局によるサービス要求の結果として、 または、移動局のページング成功後に開始されるが、最 初はVLRの制御下で実行される。通信オペレータの希 望に従って、この認証プロセスは、移動局が発信するご とに、または、呼が移動局に終端するごとに実行するこ とも可能である。さらに、移動交換システムの管理部が 望むのであれば、認証は、電源オンおよびアイドル状態 にある移動局の位置が更新されるどとに実行するととも 可能である。さらに、認証は、移動局が電源を入れるこ とによって登録する際に実行することもできる。

【0134】移助局によって発信されるサービス要求の 場合、移動局は、上記の要求のうちの1つを記録したメ ッセージを移動交換センタに送信する。とのメッセージ は、1MSI(国際移動加入者識別情報)またはTMS [(一時移動加入者識別情報)を含む。主要な識別メカ ニズムとしての IMS I または TMS I の選択は シス テムオペレータによってなされる。

【0135】IMSIは、すべての移動局に割り当てら れる固定番号である。TMS1は、移動局に認証後にの み割り当てられ、局所的意味しか有しない。これが最初 の認証要求である場合、または、これが何らかの理由で 失敗した認証要求であってシステム管理部がTMSI滋 別を使用している場合、バックアップIMSIが、脳客 を認証し新しいTMSIを割り当てるために使用され る.

【0136】認証の際に使用されるデータのソースは、 現在のシステムではMSCの各移助交換モジュールに存 在する認証センタである。この認証センタ(AUC) は、各願客に対するデータは格納しない。認証センタの 目的は、認証データを生成するためにHLR内のデータ とともに使用される乱数を発生することである。最初 に、脳客がサービスに加入するときに、その脳客には初 期キーK、が割り当てられる。

【0137】とのキーおよび認証センタから供給される 乱数 (RAND) に第1アルゴリズム (A3) が作用し て、二次番号が生成される。この番号は、認証番号であ り、署名応答(SRES)と呼ぶ。これは、A3アルゴ リズムを使用して乱数を操作した結果である。さらに、 その乱数およびK, に第2アルゴリズム (A8) が作用 接続手順が進行中の場合の位置更新の受信、移動局が位 50 して、暗号化キーK。が生成される。RAND、SRE

SおよびK。の値が、VLRによる必要に従ってHLR から要求される。本発明の好道な実施例では、一連の計 算がなされるごとに、5セットのRAND/SRES/ K。が生成され、VLRに格納される。

【0138】認証が必要とされる場合、MSCは乱数を MSへ送信する。MSは初期化メモリ(とれは移動局の 難入時に初期化すればよい)からK,を取得し、アルゴ リズムA3およびA8を使用して、乱数およびK,から SRESおよびK,を計算する。次にMSはそのK,を主 局に格納し、結果SRESを移動交換センタに送信す る。移動交換センタは、移動局によって計算されたSR ES値がVLRに格納されており以前に計算されたSR ES値と一致することを確認する。これらの値が一致し た場合、それは認証の成功であり、MSC/VLRに格 納されたキーK、および移動局に格納されたキーK、の2 つの値は同一であると仮定される。

【0139】 この配置では、乱数およびSRESのみが 無線送信される。それぞれ乱数から生成され、無線送信 されないK,の値を使用してそれぞれ生成された。2つ の独立に生成された暗号化キーK,の値は、同様に、無 線送信されない。 別個のアルゴリズムがK よおよびSR ESを導出するために使用されるので、SRESおよび RANDが無線送信されるということによって盗聴者が K。を発見することはできない。

【0140】認証が失敗して、システム管理部はTMS I を使用する場合、TMS I が何らかの理由で歪曲され た場合のためにIMSIがバックアップとして送信され る。IMSIを使用した他の認証が試みられ、その認証 が成功した場合。新しいTMSIが送信され、成功した 認証に基づく動作が実行可能である。システム管理部が 30 IMS | を使用して認証が失敗した場合、または、TM SIのIMSIバックアップの後に認証が失敗した場 合、その移動局への非常時サービス以外のすべてのサー ビスが通常拒否される。

【0141】TMS [および [MS [の両方を、セキュ リティを低下させることなく無線波で送信することがで きる。それは、その I MS I に対応するK,が潜在的盗 聴者にとって利用可能でなければ、それらの値は役に立 たないからである。

【0142】管理部は、すべての呼に対して認証を実行 40 するとは限らないことを選択することも可能である。そ の場合に、IMSIまたはTMSIが傍受された場合、 不正通話が行われるか、または、通話が不正に受信され る可能性がある。しかし、これが、ある割合の呼を認証 することを選択した管理部で認証がなされた呼である場 合、認証は失敗し、認証の失敗は、特定の IMS I また はTMSIが害されていることの管理部への警告であ る.

【0143】通常、一度に単一対のアルゴリズムが使用

30 複数の対の間で変動することが可能であるが、今のとこ ろ、2つの異なる移動局に異なるアルゴリズム対を割り 当てる計画はない。

【0144】移助局が移動交換センタによって制御され る基地局システムの範囲の外部に移動する場合に新しい クラスの問題が発生する。との問題は、移動交換センタ 間(MSC間) ハンドオーバ問題と呼ばれる。

【0145】図29~32でMSC間ハンドオーバを説 明する。最初に(図29)、移動局1504が、第1M 10 SC (以下、呼制御MSCと呼ぶ)を通じて公衆交換電 活ネットワーク2912を通じて他の緊誘機に接続され る。移動局 1504は、基地局システム2902(以 下、旧基地局システムと呼ぶ)を通じ、無線交換モジュ ール2906(以下、旧無線交換モジュールと呼ぶ)を 頭じて中心交換モジュール2910に接続され、続いて 公衆交換電話ネットワーク2912に接続される。

[0146] ここで説明する各交換モジュールは複数の ポートに接続され、各ポートは、通信モジュール(C M) 上のポート、PSTN/PLMNへのトランク、地 上順客への回線、または、基地局システムへのトランク のうちの1つに接続される。С Mへのポートは、モジュ ールのタイムスロット相互交換機(TSI)の一方の側 にあり、他のポートはTS I 装置のもう一方の側にあ る。この配置で、移動局1504は、基地局システム2 902に信号強度測定を報告し、基地局システム290 2は、サービス中の基地局からの信号強度がもはや不十 分であることを検出し、さらに移動局と通信するための 候補基地局の順序リストからなるメッセージを旧無線交 換モジュール2906に送信する。

【0147】WSM2906は、保補基地局のうちの1 つを選択する。無線交換モジュール2906によって、 ハンドオーバ後に移動局1504と通信するために選択 された基地局が異なるMSC(以下、非制御MSCと呼 お)内にある場合、選択された基地局で無線が使用可能 かどうかを知るために非制御MSCへメッセージが送信 される。使用可能な場合、非制御MSCは、基地局への トランク(2961)を探索し、基地局は、無線を確保 し、確認メッセージを返信する。

【0148】その後、図30に示す接続が設定される。 WSM2906の出力は、(トランク)交換モジュール (この場合SM2916)を通じて、非制御MSCに接 続されたトランク2948に接続される。トランク29 48は、制御MSCの管理モジュールによって選択され る。次に、トランク2948は、非制御MSC内で、 (トランク) 交換モジュール2950を通じ、接続29 52を介して、新無線交換モジュール2960に接続さ れ、続いて、トランク2961を介して新基地局システ ム2962に接続される。 【0149】基地局システム2962において、トラン

される。システム管理部は、このようなアルゴリズムの 50 ク2961は、選択された基地局内の選択された無線に

31 接続される。(トランク)交換モジュールという用語が 使用されているのは、このモジュールが、トランク、主 たはトランクおよび回線であることが可能であり、ま た、これらのモジュールのうちのいずれかが基地局シス テムにもサービスするためである。

【0150】無線交換モジュール2906は、移動局1 504を、新基地局システム2962内の無線の周波数 に再同調させるために、基地局2902に信号を送信す る。短いウェイトの後、無線交換モジュール2906 は、以前にバス2942を基地局システム2902に接 10 続していたタイムスロット相互交換装配内の接続を削除 し、その代わりに、パス2942を、交換モジュール2 916に、続いて新基地局システムに接続されるパス2 932に接続する。この時点で、移動局は、再同期して おり、新基地局システムによってサービスされる。これ らの接続が設定された後、図31の配置が設定される。 [0151] 図32は、移動局1504が新基地局シス テム2962によってサービスされ、旧基地局システム へのバスのような無関係なバスが削除された後の接続の 配置を示す。(旧)無線交換モジュール2906は未だ 20 にバス内にあり、最初の中心交換モジュール2910も 同様であることに注意する。この制御は無線交換モジュ ール2906内で維持され、接続が切断されるか、また は、移動局1504が呼制御MSCの他の無線交換モジ ュールによってサービスされるまで、その交換モジュー ルとともに存続する。WSM2906による呼制御の保 持は、多くのソフトウェア制御の問題点、特に、GSM 仕様によって要求される第3MSCへの後続のハンドオ ーバに付随する問題点を簡単化する。

M2980の制御かで実行され、WSM2980は、必 要であれば、呼を継続するために他の基地局システムを サービスする非制御MSCの他のWSMに制御を渡す。 非制御MSC内の二次中心交換モジュール2950は、 移動局1504が非制御MSCからサービスされる限り パス内に存続する。移動局1504のベースVIRデー タを含む無線交換モジュールは、通話中との情報を保持 する。移動加入者発信の要求に応答して、この情報を更 新する必要がある場合、その要求は制御MSCに返さ れ、制御MSCはその要求をVLR-WSMに転送す

【0153】呼が切断された後、移動局が制御MSC領 域に留まっている場合、位置更新がMSから送信され る。これは、前の非制御MSC内にVLRを作成し、H LRが第1MSC内の旧VLRが消去されるよう要求す

[0154]図33~35は、上記のMSC間ハンドオ ーバを実行する際にさまざまな交換モジュール 基鎖 局、移動局および管理モジュール間で交換されるメッセ

2902へ、付近のBSSの信号強度/品質測定を周期 的に送信する(メッセージ3302)、旧基地局システ ムが、現在の信号強度および品質が不十分であると認識 した場合、旧基地局システムは、信号強度品質測定を検 査し、この時点で移動局にサービスすることができる基 地局の順位付き候補リストを旧WSMへ送信する(メッ セージ3304)。

32

【0155】旧WSM(2906)は候補リストを検査
 し、
 及良の候補が他のMSC、
 すなわち、
 非制御MSC
 によってサービスされる基地周にあることを発見する。 旧無線交換モジュール2906は、接続の相手方がハン ドオーバ状態にあるか否かをチェックするために、中心 交換モジュール2910にメッセージ3306を送信す る。接続の相手方がハンドオーバ状態にある場合、ハン ドオーバは延期されなければならない。中心交換モジュ ール2910は、相手方もまたハンドオーバの動作中で ない(ことではそう仮定する)ことを確認するメッセー ジ3308を返す。

【0156】 この場合、旧WSM2906は、所望の基 地局の線別情報を指示し、そうでなければ呼を激別する メッセージ3310を非制御MSCへ送信する。このメ ッセージは、ランダムに選択されたWSM (接続SM2) 961と表示) で終端し、このWSMは、メッセージ3 311を非制御MSCの管理モジュールへ送信し、管理 モジュールは、新WSM2960において、新基地局シ ステム2962へのトランクを選択し、新WSMを通知 するためにメッセージ3312を送信する。

【0157】新WSM2960は、以下のハンドオーバ で使用する無線周波数およびタイムスロット(チャネ 【0152】非制御MSC内でのハンドオーバは、WS 30 ル)を要求するために新BSSにメッセージ3314を 送信する。この無線周波数およびタイムスロットは、M SC間ハンドオーバでの使用のために確保される。この 場合、確保が必要なのは、後で使用可能な無線がないこ とが分かった場合に接続を整理するためのリソース利用 のコストが高価であるためである。とのコストは、ハン ドオーバが前記のようにMSC内ハンドオーバである場 合にはずっと少ない。

> 【0158】次に、新基地局システムは、新WSM29 60にメッセージ3316を送信し、新WSM2960 40 は、ハンドオーバ番号を割り当て、旧WSMが後で移動 局を正しい新チャネルに再同調させることができるよう に、制御MSCが呼を非制御MSCヘルーティングする ため、および、呼を後で新BSSトランクならびに無 線、周波数、およびチャネル番号に対応させるためのハ ンドオーバ番号を含むメッセージ3318を旧WSM2 906に返信する。

【0159】次に、旧WSMは、制御MSCの管理モジ ュールに、非制御MSCへのトランクを発見し、旧WS Mをそのトランクに接続するための接続データを供給す ージを要約する。移動局1504は、旧基地局システム 50 るよう要求する(メッセージ3320)。管理モジュー

1₹M+0 -

33 ルはメッセージ3322をトランクSM(2916)へ 遊信し、トランクSM2918は、WSM2906とト ランク2948の側の接続を設定し、トランク信号を使 用して、非動闘MSGのトランクSM(2950)との トランク接続を設定する。

【0 160】トランクSM2950は、ハンドオーバ毎 号を使用して新収SM (2960) にトランクを対応さ せ、トランク2948とW3M2960の間の接続を設 定するために新WSM2960にメッセージ3328を 流信する、メッセージ3314において無機チャネルは 10 既に遊択され機関されている。新WSMは、制御MSC の旧WSM2906・地構造でメッセージ3328を返 す。この時度で、図30の接続が現在されている。

【0 16 1】図34は次の動作を示す。旧無線交換モジュールは、側側MSC内の在圏位置レジスタ無線交換モジュールへ、ルンドコーバの開始されたことを示すメッセージ3408を送信する。この時点で、ネットワークからMSに対して到着するすべてのメッセージは待ち行列に入れるたる。旧WSMはハンドコーバニンド3410を旧基地局システムに送信し、旧基地局システム

10を旧基地局システムに送信し、旧基地局システム は、ハンドオーバコマンド3412を、移動局1504 に送信する。

【0162】移動局1504は、ハンドオーバアクセスメッセージ3414を新菇地両システム2962に遊師し、新菇地両システムは、接続を設定するために移動両へメッセージ3418を送信する。移動局は、新チッネル上の新しい信号を検出するとすぐに、新菇地両システムへハンドオーバ検出メッセージ3420を新無線文換モジュールへ送信する。その間に、旧W30M29060は、図31においてWSM2906の配置に示したように2個のバスを結合するために、事前指定された時間(プロック3421は遅延を示す)だけ符帳する。間時に、バス2942を延迟を展した。バス2042を延迟を開いての接続が切断される。これらの動作の後、バス配配図は図31に示すらたなる。

[0164] 旧WSMは、以下のようにしてハンドオーペの充下を通知されている。メッセージ3500が新WSMで受信されると、付加性金額水が生じないことを示す特別な客局・3502が二次中心交換モジュール(2506)に送信され、二次中心交換モジュール(2506)に送信され、二次中の交換モジュール(2506)に対している。サージの1000円の100円の1

【0165】その間に、ハンドオーバが完了したことを示すメッセージ(3505)が、新無線SM (2960) へ送信され、旧WSM は、上記のようなハンドオーバの完了を示すメッセージ 3507のVLRは、存ち行列に入れられたメッセージ3508を旧WSM へ振りなうないのと、VLR は、存ち行列に入れられたメッセージ3508を旧WSM へ振りまする。最後に、VLR ーWSM は、旧無線チャネルを解します。という電響メッセージ3516を と送信し、旧基地局システムは、旧無線チャネルが解放されたという確認メッセージ3516をVLR ーWSMへ返信する。

[0166]図36は、無線交換モジュール2906 が、図30に示けス配置と図31に示けれる配置の間 で変更を行う方法を示す。メイムスロット相互交換装置 およびモの時間多重化交換機への接続の図である。タイ ムスロット相互交換接図 (TSIU)3602は、時間 多近化交換級3620に接続され、時間多重化交換後3 620は、移動交換センタにおいて他のTSIUに接続 される。図31に示すようたWSM2906のTSIU 20 の初期配置では、入力3604および出力3622は基 地局システム2902に接続される。

【0167】人力はセレクタ3606を通る。セレクタ3606は、制御RAM3610の刺御下で、入力がTS1受信RAM3608化、続いてバス3612を介して時間多症化交換機に入るととを可能にする。同様化、時間多症化交換機の出力3614は、制御RAM3618を通り、TS1送信RAM3619は、制御RAM3618の刺御下で、適当な出力タイムスロットで、接続された基地局システムへ送信RAMの出力を決信する。

(0 1 6 8 3) 距置が図3 1 に示すように変更されると、 トランク交換をジェール2 9 1 6 への接縁のために、 時間多重化交換機からの人力は、T S I U 3 6 0 2 を通び て、時間多重化交換機への他の人力に再接続される。特 に、この目的のために使用されるタイムスロットは、セ 心力タ3 6 0 8 6 0 5 1 つの位置を使用して、T S I U を選じて交換される。時間多重化交換機の出力は、セレ 少 4 3 6 1 6 、T S I 透信 R A M 3 2 0 2 を迅速する が、時間多重化交換機 3 6 2 0 への送信のために、適当 な時点で、セレクタ 3 6 0 8 を分してT S I 受信 R A M 3 6 0 8 へと変換される。

【0169】 この交換を実行するために、送信の各方向 に1個ずつの、2個のタイムスロットが必要である。例 即RAMは、特定のタイムスロットの間に送信または受 信RAMのどのバイトが転送されるかを制御するのみな らず、セレクタ3806 および3616への2個の入力 のうちのいずれを選択して、送信および受信RAMペゲ ート入力させるかをも制御する。

50 【O 1 7 O 】次に、第 3 M S C への後続のM S C 間ハン

ドオーバについて説明する。この型のハンドオーバのみが、移動局1504は、図32公示すよりに非刺詞かることは接続されて基地局に、割回MSCに接続された基地局に対する基本のンドオーバの配置で、非刺節MSCに接続された基地局に対する基本のンドオーバの配金はいて前に親りたのと同じ方法でハンドオーバを開始する。WSM2960は、ハンドオーバが第3MSC(同的MSC)へのものであると判定すると、呼刺図MSC(呼動制は起初に呼を処理した交換機に存続していることに往答)が第3MSCに新基地勝つのトランクを提供するよう要求するように、呼刺函MSCに在びメッセージが送信される。次に基地局に無線リソースを確保し、呼刺図MSCに確びメッセージを返信する。次に基地局に無線リソースを確保し、呼刺図MSCに確びメッセージを返信する。次に基地局に無線リソースを確保し、呼刺図MSCに確びメッセージを返信する。

35

【0171】その後、図37に示す接続が設定される。 WSM2908の出力が、(トランク)交換をジュール (今の場合SM2918)を通じて、目的MSC370 0に接続されたトランク3702に接続される。トラン クの選択は、図32の第2MSC(2970)へのハン ドオーバに関して説明したのと同じ方法で実行される。 (0172】接続が設定されると、WSM2906は非20

制御MSC2970に信号を活躍し、非制御MSC29 70は、移動局1504に対して新基地局に同同時である。所定ウェイトの後、WSM2906は、非制御MSCに接続されたパス2932へのパス294 2を切断し、パス2942を、目的MSCに接続されたパス2のパス4円配成のパスへのパス4006に指令する。とのパス有限成の

[0173] 経動局が、ハンドオーバが完了したという 信号を非納部MSC2970に送信すると、制御MSC は、非制御MSC2970に、そのMSC内のすべての リソースを開放するよう信号を送信し、トランク294 8、バス2932およびトランク交換をジュール291 8内の接続もまた解放される。

[0] 174] 後続の季前側MS Cへの用ハンドオーバの ために、制御MS Cは、目的基地周システムがその制御 MS Cによって制御されることが狭定されると、MS C 内ハンドオーバ手側を開始する、バスが電池地周へ設定 されると、制御MS Cは、非制御MS Cに対し、移動局 に再同関するよう興味するよりに信号を設備する。移動 局が制御MS Cは、連制御MS Cに 20 連知すると、制御MS Cは、連制御MS Cに 20 連知すると、制御MS Cは、連制御MS Cに 20 連制でのすべてのリソースを解放することとを要求する。

【0175】[付録A:略語]

後、図38の配置が設定される。

 AUC
 認証センタ

 AM
 管理モジュール

 BSC
 基地局コントローラ

 BSS
 基地局システム

BSSAP 基地局システムアプリケーション部

BSSOMAP BSS運用保守管理部

BSSMAP 基地局システム管理アプリケーション 部

36

BTS 装地送受信局 CM 通信モジュール

DF I ディジタル設備インタフェース DTAP 直接転送アプリケーション部 E I R 装置機別情報レジスタ GSM 広域移動通信システム

10 GSM 広域交換モジュール ISDN サービス統合ディジタルネットワーク

移動アプリケーション部

ISO 国際標準化機構
HLR ホーム位置レジスタ
IMEI 国際移動建設制情報
IMSI 国際移動加入者識別情報
ISUP ISDNユーザ部
LAI 位置エリア識別子
OMC 週用保守センタ

 20 MS
 移助局(個人通信局)

 MS C
 移助交換センタ

 MS RN
 移動交換ルーティング番号

 MT P
 メッセージトランスポート部

 PH
 プロトコルハンドラ

 PLMN
 公衆地上移動ネットワーク

 PSTN
 公衆交換電話ネットワーク

 PSTNGSM
 PSTNG域交換モジュール

PSU パケット交換装置 RAND 乱数

MAP

 0 SCCP
 信号接続制御部

 SIM
 加入者識別情報モジュール

 SM
 交換モジュール

 SMG
 特殊移動グループ

 SMP
 交換モジュールプロセッサ

 SRES
 署名応答

 SS7
 No. 7信号方式

TC トランザクション機能 TCAP トランザクション機能アプリケーショ

ン部 O TMSI 一時移動加入者識別情報

TSIU タイムスロット相互交換装置 TUP 電話ユーザ部 WGSM 無線広域交換モジュール

WSM 無線交換モジュール VLR 在圏位置レジスタ

【0145】 【発明の効果】以上述べたごとく、本

[発明の効果]以上述べたでとく、本発明によれば、2 つの基地局コントローラが同一の移動交換をンタに接続 されている場合、ある基地局コントローラによってサー 50 どスされる送受信局から他の基地局コントローラによっ

てサービスされる送受信局への移動無線接続のハンドオ ーバを実行する安価な配置が実現され、要求される15 0 ミリ秒よりずっと短い無効間隔でハンドオーバが完了 する。また、第1および第2基地局がそれぞれ異なる移 助通信交換システムによってサービスされる場合にも、 第1基地局から第2基地局へのハンドオーバも同様の条 件で実現される。

37

【図面の簡単な説明】

【図1】移動交換センタならびにその直接および間接イ ンタフェースの基本G SMモデルのブロック図である。 【図2】 このモデルが 1 実施例で実現される方法を示す 図である。

【図3】移動通信システムでメッセージを送信するため に使用されるさまざまな信号プロトコルの図である。

【図4】移動局、地上局、基地局システム、公衆交換電 話ネットワーク、および、移動交換センタの間の相互接 続の図である。

【図5】送信、および、音声またはデータ相互接続のた めに使用される物理バスの図である。

【図6】無線大域交換モジュール (WGSM) の役割を 20 含む信号相互接続の図である。

【図7】無線大域交換モジュール (WGSM) の役割を 含む信号相互接続の図である。

【図8】無線大域交換モジュール (WGSM) の役割を 含む信号相互接続の図である。

[図9] 移動局から地上局への呼を設定するプロセスの 図である。

【図10】移動局から地上局への呼を設定するプロセス の図である。

【図11】移動局から地上局への呼を設定するプロセス 30 の図である。

【図12】移動局から地上局への呼を設定するプロセス の図である。

【図13】移動局から地上局への呼を設定するブロセス の図である。

【図14】移助呼の解放の図である。

【図15】ハンドオーバプロセスの図である。

【図16】 ハンドオーバプロセスの図である。

【図17】ハンドオーバブロセスの図である。

【図18】ハンドオーバプロセスの図である。 【図19】メッセージ交換に関してハンドオーバブロセ

スを説明する図である。

【図20】メッセージ交換に関してハンドオーバプロセ スを説明する図である。

【図21】メッセージ交換に関してハンドオーバブロセ スを説明する図である。

【図22】移動局への着呼の図である。

【図23】移動局への着呼の図である。

【図24】移助局への登呼の図である。

【図25】移動局への奇呼の図である。

【図26】移動局への着呼の図である。

【図27】移動局への着呼の図である。 【図28】移動局への着呼の図である。

【図29】MSC間ハンドオーバプロセスの図である。

【図30】MSC間ハンドオーバブロセスの図である。

38

【図31】MSC聞ハンドオーバプロセスの図である。

【図32】MSC間ハンドオーパプロセスの図である 【図33】メッセージ交換に関してMSC間ハンドオー

バブロセスを説明する図である。 10 【図34】メッセージ交換に関してMSC間ハンドオー

バブロセスを説明する図である。 【図35】メッセージ交換に関してMSC削ハンドオー

バブロセスを説明する図である。 【図36】MSC関ハンドオーバを実行する際に使用す

るタイムスロット相互交換装置の図である。

【図37】第2(非側御) MSCから第3(目的) MS Cへのハンドオーバの図である。

【図38】第2 (非制御) MSCから第3 (目的) MS Cへのハンドオーバの図である。

【符号の説明】

102 ホーム位置レジスタ(HLR)

104 在圏位置レジスタ (VI.R)

106 遠隔VLR

108 認証センタ (AUC)

110 移動交換センタ (MSC) 112 基地局システム(BSS)

114 基地局コントローラ(BSC)

116 基地送受信局 (BTS)

120 移動局 (MS)

124 装置識別情報レジスタ (EIR)

126 サービス統合ディジタルネットワーク (ISD N)

128 公療交換電話ネットワーク

202 移動局 (MS)

204 BSS

206 無線リンク

210 移助交換センタ (MSC)

212 HLR

214 VLR

216 AUC

218 EIR

220 料金センタ

222 運用保守センタ (OMC)

224 顧客管理システム

400 移動交換センタ

402 管理モジュール

404 通信モジュール

406 無線交換モジュール (WSM)

408 交換モジュール (SM)

50 410 無線広域交換モジュール (WGSM)

412 PSTN広域交換モジュール (PSTNGS *1520 無線交換モジュール M) 1530 交換モジュール 502 基地局システム 1532 ネットワークタイムスロット 504 無線交換モジュール (WSM) 1540 公衆交換電話ネットワーク 506 通信モジュール 2902 基地局システム 508 管理モジュール 2906 無線交換モジュール 602 基地局システム 2910 中心交換モジュール 604 WGSM 2912 公衆交換電話ネットワーク 606 通信モジュール 2916 交換モジュール 610 WSM 10 2948 トランク 702 WSM 2950 交換モジュール 704 WSM 2960 無線交換モジュール 802 基地局システム 2961 トランク 804 無線交換モジュール (WSM) 2962 基地局システム 808 SM 3602 タイムスロット相互交換装置 (TSIU) 808 公衆交換電話ネットワーク (PSTN) 3604 入力 810 広域交換モジュール (GSM) 3606 セレクタ 812 WSM 3808 TSI受信RAM 814 WGSM 3610 制御RAM 1502 BSS 20 3616 セレクタ

[双6]

3618 制御RAM

3622 出力

3619 TSI送信RAM


3620 時間多重化交換機


1504 移動局


1510 BSS

1512 トランク

1506 無線交換モジュール









【図3】


Æ	交換機/交換機	移せ、 できない できない できない できない できない できない できない できない	移動交換 センタノ 基地 ステム	移動交換センタノ移動局
アプリケー ション 7	電話ユーザ ISDN 部 ユーザ部	移動アプ リケー部 トランク トラング トラング サクア プリケ部 トラン サク部 トラン サク部 トラン サク部 アン ラン サク部 アン ラン サク部 アン ラン サク部 アン サク部 アン サク部 アン サク部 アン サク アン サク アン サク アン サク アン サク アン サク アン サク ア ア カン サ カン サ カン サ カン サ カン サ カン サ カン サ	無線: サブシステム・アブリケー システケーシ 基地 ステムシ 選 ファッツ スティック スティッグ アコン 部	サブシステ ムアブリか ーショ 接転送 アブリケー
ネットワーク	, 0	SCCP 無接続		SCCP-CO
3	SS7 MTP-3 CCITT Q.701Q.707			
データ 2	SS7 MTP-2 CCITT Q.701-Q.707			
物理 1	SS7 MTP-1 CCITT Q.701Q.707			

[図4]







[図7]




[図8]




【図9】



[図10]



(図11)



(図 1 6)

(図 1 7)


(図 1 7)


(図 1 7)

(図 1 8)


(図 1

[図12]






【図13】




(図14)




【図19】










[図21]



認証センタ


[図22]

装置識別 移動局 情報 レジスタ 着呼 22105 基地局 システム 2202 > 移動交換: 位置 センタ レジスタ アドレス ルーティング 情報 完了メッセージ


> 公衆交換/公衆地上 電話ネット移動ネット

ワークワーク


[図23]




[図24]




[图25]




【図26】




[図27]




[図28]




[図29]




[図30]




【図31】




[図32]




[図33]




【図34】




[図35]



【図36】







フロントページの続き

(72)発明者 デヴィッド ジョン ハワード アメリカ合衆国 50563 イリノイ ネイ パーヴィル、アパートメント ナンバー 203 ベネデッティー ドライヴ 894 (72)発明者 チンメイ チェン リー アメリカ合衆国 60517 イリノイ ウッ ドリッジ、ブランブルブッシュ コート 6

(72)発明者 ブラサド ヴィ、ニンマガッダ アメリカ合衆国 60532 イリノイ リル、 グリーフィールド ドライヴ 2790 (72)発明者 ルア タン ファン アメリカ合衆国 60532 イリノイ リル、 グリーンフィールド ドライヴ 2773 (72)発明者 ヨハネス ジェイ、シー、シエット アメリカ合衆国 60657 イリノイ シカ ゴ、アバーメント ナンバー1エヌ、ウエ ストサーフ ストリート 520

(72)発明者 アレックス ローレンス ウィアーツビッ キ アメリカ合衆国 60440 イリノイ ボー リンブルック、フェアウッド ドライヴ

ンンルッシ、フェ) 7